

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla suszarek do włosów

(Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR)

Ważne! Suszarka do włosów to urządzenie elektryczne, które wykorzystuje energię elektryczną i wysoką temperaturę. Uważnie przeczytaj poniższe ostrzeżenia. Niewłaściwe użycie lub kontakt z wodą może prowadzić do **porażenia prądem, pożaru, oparzeń** lub uszkodzenia sprzętu.

1. Ryzyko porażenia prądem i pożaru (Krytyczne)

- **Woda (Krytyczne): Nigdy nie używaj suszarki w pobliżu wody** (wanna, prysznic, umywalka wypełniona wodą). Nawet po wyłączeniu, podłączona suszarka stwarza ryzyko porażenia prądem w kontakcie z wodą.
 - Jeśli urządzenie wpadnie do wody, **NATYCHMIAST odłącz je od gniazdka** przed dotknięciem.
- **Przechowywanie:** Po użyciu zawsze **odłącz suszarkę od gniazdka**, zwłaszcza jeśli jest przechowywana w łazience.
- **Przegrzewanie i pożar (Krytyczne):**
 - **Nie blokuj otworów wlotowych ani wylotowych powietrza** (np. trzymając je przy włosach lub kładąc na kocu/ręczniku). Blokada prowadzi do przegrzania silnika i może spowodować pożar.
 - **Nie używaj suszarki, która wydziela dym, iskrzy lub ma uszkodzony kabel.**

2. Bezpieczeństwo użytkowania

- **Oparzenia:** Suszarka generuje gorące powietrze. Trzymaj wylot powietrza w **bezpiecznej odległości od skóry głowy, twarzy, oczu i uszu**, aby uniknąć **oparzeń**.
- **Kabel zasilający:** Regularnie sprawdzaj kabel pod kątem uszkodzeń, przetarć i zgięć. **Nigdy nie owijaj kabla ciasno wokół suszarki**

podczas przechowywania, ponieważ może to uszkodzić izolację przy wejściu do obudowy.

- **Czystość:** Regularnie usuwaj włosy i kurz z osłony wlotu powietrza. Zatkanie tego elementu prowadzi do przegrzania.
- **Dzieci:** Suszarka **nie jest zabawką**. Dzieci mogą używać jej **tylko pod ścisłym nadzorem osoby dorosłej**, z użyciem najniższych ustawień temperatury.

3. Konserwacja

- **Odłączenie zasilania:** Zawsze odłącz suszarkę od gniazdka przed czyszczeniem lub konserwacją.
- **Naprawy:** Wszelkie naprawy powinny być wykonywane **wyłącznie przez autoryzowany personel lub serwisanta**.

4. Utylizacja

- **Odpady elektroniczne (WEEE) – Krytyczne:** Suszarki do włosów są odpadami elektronicznymi. **Nie wyrzucaj ich do ogólnego kosza na śmieci.**
- **Recykling:** Zutilizuj zużytą suszarkę w wyznaczonych punktach zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego (WEEE).
- **Opakowanie:** Elementy opakowania zutilizuj zgodnie z segregacją odpadów.