

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla desek do prasowania

(Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR)

Ważne! Deska do prasowania jest sprzętem domowym, który musi utrzymać ciężkie i gorące urządzenie (żelazko lub stację parową).

Niewłaściwe użycie może prowadzić do **poważnych poparzeń, upadku ciężkich przedmiotów lub przytrzaśnięcia palców**.

1. Ryzyko poparzeń i upadku (Krytyczne)

- **Stabilność podstawy (Krytyczne):** Zawsze rozstawiaj deskę na **płaskim, równym i stabilnym podłożu**. Przed rozpoczęciem prasowania upewnij się, że mechanizm blokujący wysokość jest **całkowicie zatrzaśnięty**. Nagłe złożenie się deski pod ciężarem żelazka grozi **poważnymi poparzeniami ciała** gorącą stopą urządzenia lub parą.
- **Podstawka pod żelazko (Krytyczne):** Używaj wyłącznie dedykowanej podstawki do odstawiania żelazka. Upewnij się, że żelazko stoi na niej stabilnie.
- **Obciążenie (Stacje parowe):** Jeśli posiadasz ciężką stację parową, upewnij się, że deska jest do niej przystosowana. Przeciężenie bocznej półki może spowodować **przewrócenie się całej deski**.
- **Dzieci i zwierzęta (Krytyczne):** Nigdy nie zostawiaj rozstawionej deski z gorącym żelazkiem bez nadzoru, zwłaszcza w obecności dzieci. Pociągnięcie za kabel żelazka lub nogę deski może spowodować **ściągnięcie gorącego urządzenia na dziecko**.

2. Ryzyko mechaniczne i elektryczne

- **Przytrzaśnięcie palców:** Zachowaj szczególną ostrożność podczas składania i rozkładania deski. Mechanizmy nożycowe i zawiasy mogą spowodować **bolesne przytrzaśnięcie lub zmiżdżenie palców**.
- **Kabel zasilający:** Ułóż kabel żelazka tak, aby nie zaplątał się w nogi deski i nie stwarzał ryzyka potknięcia. Unikaj kontaktu gorącej stopy żelazka z kablem.
- **Gniazdko zintegrowane:** Jeśli deska posiada wbudowane gniazdo elektryczne:
 - Chroń je przed wilgocią i parą wodną.
 - Nie używaj deski, jeśli gniazdo lub kabel są uszkodzone.

3. Konserwacja i użytkowanie

- **Pokrowiec:** Regularnie sprawdzaj stan pokrowca. Przetarty lub przypalony materiał może wpłynąć na stabilność żelazka lub spowodować uszkodzenie prasowanej odzieży.
- **Wilgoć:** Nadmiar pary wodnej może skraplać się pod blatem deski. Po zakończeniu pracy pozwól desce całkowicie wyschnąć przed jej złożeniem i schowaniem, aby zapobiec korozji metalowej ramy i powstawaniu pleśni na pokrowcu.

4. Utylizacja

- **Recykling:** Zużyta deskę należy rozdzielić na części: metalowy stelaż (żelazo) oraz pokrowiec i piankę (odpady zmieszane).
- **Elementy elektryczne:** Jeśli deska posiada wbudowane gniazdko lub przedłużacz, zutylizuj te elementy jako **odpady elektroniczne (WEEE)**.