

Instrukcje bezpieczeństwa dla lokówek do włosów

(Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR)

Ważne! Lokówka jest urządzeniem generującym bardzo wysoką temperaturę w bezpośrednim kontakcie z użytkownikiem. Niewłaściwa obsługa, kontakt z wodą lub brak nadzoru mogą prowadzić do poważnych poparzeń III stopnia, porażenia prądem oraz pożaru.

1. Ryzyko poparzeń i wysokiej temperatury

- **Temperatura elementu grzejnego (Krytyczne):** Wałek lokówki rozgrzewa się do temperatury przekraczającej 200°C. Bezpośredni kontakt skóry (szczególnie uszu, szyi, czoła i dłoni) z rozgrzanym metalem lub ceramiką powoduje natychmiastowe oparzenia. Należy trzymać urządzenie wyłącznie za izolowany uchwyt.
- **Czas stygnięcia:** Po wyłączeniu lokówka pozostaje gorąca przez co najmniej 20–30 minut. Należy ją odkładać wyłącznie na powierzchnie odporne na wysokie temperatury lub dedykowane maty silikonowe. Nie wolno kłaść gorącej lokówki na dywanach, pościeli ani w pobliżu łatwopalnych materiałów.
- **Gorąca para:** Podczas stylizacji wilgotnych włosów może dojść do gwałtownego wyrzutu gorącej pary, co grozi poparzeniem skóry głowy. Urządzenie należy stosować wyłącznie na całkowicie suchych włosach (chyba że instrukcja konkretnego modelu stanowi inaczej).

2. Bezpieczeństwo elektryczne i pożarowe

- **Kontakt z wodą (Krytyczne):** Surowo zabrania się używania lokówki w pobliżu napełnionych wanien, umywalek i pryszniców. Wpadnięcie podłączonego urządzenia do wody grozi śmiertelnym porażeniem prądem. Po zakończeniu użytkowania w łazience należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka.

- **Przewód zasilający:** Należy regularnie sprawdzać stan izolacji kabla. Owijanie kabla wokół gorącego wątku lokówki prowadzi do stopienia izolacji, co grozi zwarcie i pożarem.
- **Pozostawienie bez nadzoru:** Nie wolno pozostawiać włączonej lokówki bez nadzoru, nawet jeśli posiada ona funkcję automatycznego wyłączania.

3. Specyfika lokówek automatycznych

- **Ryzyko wciągnięcia i zaplątania:** W modelach automatycznych istnieje ryzyko wkręcenia zbyt dużego pasma włosów w mechanizm obrotowy. W takim przypadku należy natychmiast wyłączyć urządzenie i użyć funkcji uwalniania włosów (jeśli dostępna), aby uniknąć wyrwania pasm lub poparzenia włosów wewnątrz komory.
- **Blokada mechanizmu:** Nie wolno wkładać palców ani żadnych przedmiotów do komory obrotowej lokówki automatycznej.

4. Bezpieczeństwo dzieci i osób trzecich

- **Dostęp dzieci (Krytyczne):** Lokówka musi być przechowywana i studzona w miejscu całkowicie niedostępnym dla dzieci. Dzieci często dotykają rozgrzanych elementów nieświadome zagrożenia.
- **Zwierzęta:** Należy zachować ostrożność, aby zwierzęta domowe nie zaplątały się w kabel zasilający, co mogłoby doprowadzić do zrzucenia gorącego urządzenia na podłogę lub na zwierzę.

5. Konserwacja i przechowywanie

- **Czyszczenie:** Lokówkę można czyścić wyłącznie po całkowitym ostygnięciu i odłączeniu od prądu. Do usuwania osadów z kosmetyków należy używać lekko wilgotnej szmatki; nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.
- **Przechowywanie:** Przed schowaniem lokówki do szuflady lub pokrowca należy upewnić się, że jest ona całkowicie zimna.

6. Utylizacja

- **Elektroodpady:** Lokówka jest produktem elektronicznym podlegającym selektywnej zbiórce odpadów (WEEE).
- **Punkt zbiórki:** Zużyte urządzenie należy oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego. Nie wolno wyrzucać lokówki do zwykłego pojemnika na śmieci.