

Instrukcje bezpieczeństwa dla suszarko-łokówek

(Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR)

Ważne! Suszarko-łokówka łączy funkcję suszarki elektrycznej z mechanicznym elementem stylizującym. Niewłaściwe użytkowanie, kontakt z wodą lub wciągnięcie włosów w mechanizm obrotowy może prowadzić do poparzeń, porażenia prądem oraz trwałego uszkodzenia włosów.

1. Ryzyko poparzeń i wysokiej temperatury

- **Gorące powietrze i końcówki (Krytyczne):** Wylot powietrza oraz wymienne końcówki (szczotki, wałki) nagrzewają się do wysokich temperatur podczas pracy. Bezpośredni kontakt skóry (uszu, szyi, dłoni) z rozgrzaną końcówką może spowodować oparzenia. Należy trzymać urządzenie wyłącznie za izolowaną rączkę.
- **Wymiana końcówek:** Przed wymianą szczotki lub innej przystawki należy wyłączyć urządzenie i odczekać kilka minut do jego ostygnięcia. Gorące elementy należy chwycić wyłącznie za wyznaczone, nienagrzewające się strefy bezpieczeństwa.
- **Czas stygnięcia:** Po zakończeniu pracy urządzenie pozostaje gorące. Należy je odkładać na powierzchnie odporne na ciepło, z dala od materiałów łatwopalnych.

2. Bezpieczeństwo mechaniczne (Szczotki obrotowe)

- **Ryzyko wplątania włosów (Krytyczne):** W modelach z funkcją obrotową istnieje ryzyko silnego zaplątania i wyrwania włosów. Należy zachować szczególną ostrożność przy nasadzie włosów. W przypadku zablokowania mechanizmu należy natychmiast puścić przycisk obrotu i wyłączyć urządzenie.
- **Ruchome części:** Nie wolno wkładać palców ani żadnych przedmiotów w mechanizm obrotowy lub wloty powietrza. Może to doprowadzić do urazów dłoni lub trwałego uszkodzenia silnika.

3. Bezpieczeństwo elektryczne i kontakt z wodą

- **Wilgoć i woda (Krytyczne):** Podobnie jak w przypadku suszarek, surowo zabrania się używania urządzenia mokrymi rękami oraz w pobliżu wanien, umywalek lub innych zbiorników z wodą. Wpadnięcie podłączonej suszarko-łokówki do wody grozi śmiertelnym porażeniem prądem.
- **Przewód zasilający:** Nie wolno owijać kabla wokół nagrzanego urządzenia. Należy regularnie sprawdzać, czy kabel nie jest skręcony lub przetarty. Uszkodzenie izolacji przewodu przy wejściu do obudowy jest częstą przyczyną zwarcia.
- **Wlot powietrza:** Nie wolno zasłaniać tylnego wlotu powietrza dłońmi ani włosami. Zablokowanie przepływu powietrza prowadzi do gwałtownego przegrzania grzałki i może spowodować pożar urządzenia.

4. Bezpieczeństwo dzieci i higiena pracy

- **Nadzór:** Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci bez stałego nadzoru osób dorosłych. Należy przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci, szczególnie w fazie stygnięcia.
- **Kosmetyki do włosów:** Niektóre lakiery i pianki do włosów są łatwopalne. Należy zachować ostrożność przy stosowaniu silnych środków stylizujących w połączeniu z gorącym nadmuchem.

5. Konserwacja i przechowywanie

- **Czyszczenie filtra:** Należy regularnie usuwać kurz i włosy z siatki wlotowej powietrza. Nagromadzone zanieczyszczenia ograniczają chłodzenie silnika i zwiększają ryzyko zapłonu.
- **Przechowywanie:** Przed schowaniem do szafki lub etui należy upewnić się, że urządzenie jest całkowicie zimne i odłączone od źródła zasilania.

6. Utylizacja

- **Elektroodpady:** Suszarko-łokówka podlega dyrektywie WEEE dotyczącej zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- **Punkt zbiórki:** Produktu nie wolno wyrzucać do zwykłego pojemnika na odpady komunalne. Zużyte urządzenie należy przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).