

Instrukcje bezpieczeństwa dla golarek do ubrań

(Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR)

Ważne! Golarka do ubrań jest urządzeniem tnącym wyposażonym w szybkoobrotowe noże wirujące pod metalową osłoną. Niewłaściwe użytkowanie, modyfikacja zabezpieczeń lub próba czyszczenia pracującego urządzenia może prowadzić do zranień palców, uszkodzenia odzieży oraz porażenia prądem.

1. Bezpieczeństwo mechaniczne i ryzyko zranień

- **Ostre noże (Krytyczne):** Pod metalową siatką znajdują się noże wirujące z dużą prędkością. Nigdy nie należy odkręcać osłony ani wkładać palców do wnętrza urządzenia, gdy jest ono podłączone do zasilania lub ma włożone baterie. Nawet po wyłączeniu, noże mogą obracać się przez chwilę siłą rozpędu.
- **Blokady bezpieczeństwa:** Większość urządzeń posiada czujnik, który uniemożliwia pracę po zdjęciu osłony noży. Nie wolno omijać ani blokować tego mechanizmu. Uruchomienie noży bez osłony grozi poważnym pocięciem dłoni.
- **Uszkodzenia siatki:** Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan metalowej osłony. Jeśli siatka jest wgnieciona, pęknięta lub dziurawa, należy natychmiast zaprzestać używania golarki. Uszkodzona siatka może spowodować zablokowanie noży, ich pęknięcie i wyrzucenie odłamków metali lub zniszczenie czyszczonej tkaniny.

2. Ochrona tkanin i mienia

- **Nacisk na tkaninę:** Golarki nie należy mocno dociskać do ubrań. Zbyt duży nacisk może spowodować wciągnięcie fragmentu materiału przez otwory w siatce, co doprowadzi do wycięcia dziury w odzieży.
- **Rodzaj materiału:** Urządzenie nie nadaje się do wszystkich typów tkanin. Należy zachować szczególną ostrożność przy materiałach bardzo cienkich, jedwabnych, z haftami lub wystającymi elementami

(np. guziki, zamki, cekiny). Napotkanie twardego elementu może doprowadzić do złamania noży.

- **Prasowanie:** Najlepsze i najbezpieczniejsze efekty uzyskuje się na gładko rozłożonej tkaninie (np. na desce do prasowania). Fałdy materiału zwiększają ryzyko przypadkowego nacięcia tkaniny.

3. Bezpieczeństwo elektryczne i akumulatorowe

- **Ładowanie i zasilanie:** W przypadku modeli sieciowych należy chronić przewód przed splątaniem i uszkodzeniem mechanicznym. W modelach akumulatorowych należy używać wyłącznie ładowarek o parametrach zgodnych ze specyfikacją (zazwyczaj 5V/1A).
- **Wilgoć:** Urządzenie służy wyłącznie do pracy na sucho. Nie wolno używać golarki na wilgotnych ubraniach ani przechowywać jej w miejscach narażonych na bezpośredni kontakt z wodą (np. przy umywalce).
- **Baterie:** W modelach zasilanych bateryjnie należy wyjmować ogniwa, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, aby zapobiec wyciekowi elektrolitu i korozji styków.

4. Konserwacja i higiena pracy

- **Czyszczenie pojemnika:** Pojemnik na zmechanacenia należy opróżniać regularnie (po wypełnieniu w ok. 80%). Przpełniony zbiornik powoduje zapychanie się noży, przegrzewanie silnika i może doprowadzić do zwarcia.
- **Czyszczenie noży:** Do czyszczenia noży i wnętrza głowicy należy używać wyłącznie dołączonego pędzelka. Nigdy nie należy czyścić wnętrza urządzenia pod bieżącą wodą ani za pomocą metalowych przedmiotów.

5. Przechowywanie i dzieci

- **Dostęp dzieci (Krytyczne):** Golarka do ubrań nie jest zabawką. Ze względu na ostre elementy i ryzyko przytrzaśnięcia palców, musi być przechowywana w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **Ostłona transportowa:** Jeśli urządzenie posiada plastikową nasadkę ochronną na siatkę, należy ją zawsze zakładać na czas przechowywania, aby zapobiec przypadkowemu odkształceniu metalowej osłony.

6. Utylizacja

- **Elektroodpady (WEEE):** Golarki do ubrań są urządzeniami elektronicznymi. Nie wolno ich wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady komunalne.
- **Punkt zbiórki:** Zużyte urządzenie (szczególnie modele z wbudowanym akumulatorem) należy oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub wrzucić do specjalistycznego pojemnika na małe elektroodpady.