

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla multicookerów

(Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR)

Ważne! Multicooker jest urządzeniem o dużej mocy, które w wielu trybach pracuje pod wysokim ciśnieniem i generuje bardzo gorącą parę.

Niewłaściwa obsługa zaworów, ignorowanie uszczelek lub próba siłowego otwarcia pokrywy może prowadzić do poważnych oparzeń termicznych, wybuchu zawartości oraz porażenia prądem.

1. Bezpieczeństwo ciśnieniowe (Krytyczne)

- **Uwalnianie pary:** Nigdy nie zbliżaj twarzy ani dłoni do zaworu ciśnieniowego podczas wypuszczania pary (tryb „Steam Release”). Para pod ciśnieniem ma temperaturę znacznie przekraczającą 100°C i może spowodować natychmiastowe oparzenia głębokie. Zaleca się używanie przyborów kuchennych do przesuwania zaworu.
- **Blokada pokrywy:** Nigdy nie próbuj otwierać pokrywy siłą, gdy urządzenie pracuje pod ciśnieniem. Nowoczesne urządzenia mają blokady, ale ich mechaniczne uszkodzenie grozi gwałtownym wyrzutem wrzącej zawartości na użytkownika i całe pomieszczenie.
- **Drożność zaworów:** Przed każdym użyciem sprawdź, czy zawór bezpieczeństwa oraz zawór pływakowy są czyste i ruchome. Zablokowanie zaworu przez resztki jedzenia może uniemożliwić redukcję ciśnienia i doprowadzić do awarii urządzenia.

2. Zasady napełniania i produkty ryzykowne

- **Linia MAX (Krytyczne):** Nigdy nie przekraczaj maksymalnego poziomu napełnienia misy (zazwyczaj 2/3 objętości). W przypadku produktów pęczniejących (ryż, strączki, suszone warzywa) lub pieniających się, misa powinna być wypełniona maksymalnie do połowy. Przepętnienie grozi zapchaniem zaworu bezpieczeństwa.

- **Produkty pienne:** Należy zachować szczególną ostrożność przy gotowaniu owsianki, makaronu lub rabarbaru – produkty te tworzą pianę, która może zablokować wylot pary.
- **Minimalna ilość płynu:** Szybkowary elektryczne wymagają minimum 250–500 ml płynu (wody/wywaru) do wytworzenia ciśnienia. Gotowanie „na sucho” doprowadzi do przegrzania i spalenia uszczelki.

3. Bezpieczeństwo elektryczne i techniczne

- **Stan uszczelki (Krytyczne):** Regularnie kontroluj stan silikonowej uszczelki pod pokrywą. Jeśli jest rozciągnięta, pęknięta lub twarda, urządzenie nie osiągnie ciśnienia, a gorąca para może wydostawać się bokami, parząc użytkownika lub niszcząc meble.
- **Element grzejny:** Przed włożeniem misy upewnij się, że jej dno oraz płyta grzejna wewnątrz urządzenia są całkowicie suche i czyste. Nawet niewielka ilość wody między misą a grzałką może spowodować zwarcie lub głośne mikro-wybuchy pary.
- **Zasilanie:** Ze względu na dużą moc (często powyżej 1000W), podłączaj urządzenie bezpośrednio do gniazda ściennego z uziemieniem. Unikaj listew zasilających, które mogą się przegrzać.

4. Lokalizacja i otoczenie

- **Wentylacja:** Nie stawiaj pracującego multicookera pod szafkami wiszącymi. Gorąca para wyrzucana pod koniec gotowania może trwale uszkodzić okleinę meblową, doprowadzić do powstania pleśni lub uszkodzić elektronikę okapu.
- **Stabilność:** Urządzenie musi stać na stabilnej, płaskiej i odpornej na ciepło powierzchni, z dala od krawędzi blatu, aby uniknąć przypadkowego ściągnięcia (np. przez dzieci za kabel).

5. Konserwacja i czyszczenie

- **Pokrywa:** Jeśli Twoje urządzenie ma zdejmowaną wewnętrzną osłonę pokrywy, myj ją po każdym gotowaniu tłustych potraw. Tłuszcz osadzający się na zaworach jest najczęstszą przyczyną awarii systemów bezpieczeństwa.
- **Akcesoria:** Używaj wyłącznie przyborów silikonowych lub drewnianych. Zarysowanie powłoki teflonowej lub ceramicznej misy może powodować przywieranie pokarmów, co prowadzi do ich przypalania i włączania się czujników przegrzania.

6. Utylizacja

- **Elektroodpady:** Multicookery zawierają zaawansowane czujniki temperatury, płytki PCB oraz elementy grzejne. Po zakończeniu eksploatacji oddaj urządzenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
- **Misa:** Jeśli misa jest mocno zużyta, można ją zutylizować jako złom metalowy, natomiast bazę z elektroniką wyłącznie jako elektroodpad.