

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla kosiarek akumulatorowych

(Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR)

Ważne! Kosiarka akumulatorowa jest urządzeniem wyposażonym w szybkoobrotowe elementy tnące oraz system zasilania litowo-jonowego. Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do poważnych ran ciętych, porażenia prądem lub pożaru baterii. Przed uruchomieniem zapoznaj się z poniższymi ostrzeżeniami.

1. Ogólne bezpieczeństwo i przeznaczenie

- **Ryzyko ciężkich obrażeń (Krytyczne):** Nigdy nie wkładaj rąk ani stóp w pobliżu lub pod obudowę kosiarki, gdy silnik pracuje lub akumulator jest podłączony. Wirujące ostrze może spowodować amputację kończyn lub głębokie rany cięte.
- **Wyrzucane obiekty (Krytyczne):** Ostrze kosiarki może z dużą siłą wyrzucić kamienie, patyki lub inne przedmioty znajdujące się na trawniku. Przed koszeniem sprawdź teren i upewnij się, że w pobliżu (minimum 15 metrów) nie ma osób postronnych, dzieci ani zwierząt.
- **Bezpieczeństwo dzieci:** Urządzenie nie jest zabawką. Kosiarka powinna być obsługiwana wyłącznie przez osoby dorosłe, które zapoznały się z instrukcją. Przechowuj klucz bezpieczeństwa oraz akumulator poza zasięgiem dzieci.
- **Praca na zboczach:** Zachowaj szczególną ostrożność podczas koszenia na pochyłościach. Koś wzdłuż stoku, nigdy w górę lub w dół, aby uniknąć poślizgnięcia się i wypadnięcia pod urządzenie.
- **Ryzyko potknięcia:** Zawsze idź, nigdy nie biegaj z kosiarką. Zachowaj czujność podczas cofania urządzenia w swoją stronę.

2. Bezpieczeństwo akumulatora i układu elektrycznego

- **Ryzyko pożaru i wybuchu (Krytyczne):** Używaj wyłącznie oryginalnych akumulatorów i ładowarek dedykowanych przez producenta. Nieoryginalne zamienniki mogą spowodować przegrzanie, zapłon lub wybuch ogniw litowo-jonowych.
- **Ładowanie:** Akumulator należy ładować w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od materiałów łatwopalnych. Nigdy nie ładuj akumulatora, który jest uszkodzony, odkształcony lub wycieka.
- **Wilgoć i woda:** Nie koś mokrej trawy ani nie używaj urządzenia podczas deszczu. Kontakt wody z układem elektrycznym lub akumulatorem grozi zwarcie i porażeniem prądem.
- **Klucz bezpieczeństwa:** Zawsze wyjmuj klucz bezpieczeństwa i akumulator przed przystąpieniem do regulacji wysokości koszenia, czyszczenia spodu urządzenia lub transportu.

3. Konserwacja i czyszczenie

- **Ostre elementy:** Podczas czyszczenia, ostrzenia lub wymiany noża tnącego zawsze używaj grubych rękawic ochronnych. Nawet gdy silnik jest wyłączony, nóż pozostaje bardzo ostry.
- **Stan techniczny:** Przed każdym użyciem sprawdź, czy nóż nie jest pęknięty, nadmiernie zużyty lub poluzowany. Sprawdź, czy obudowa i kosz na trawę nie są uszkodzone.
- **Czyszczenie:** Do czyszczenia kosiarki nie używaj myjek ciśnieniowych ani bieżącej wody pod ciśnieniem. Może to uszkodzić elektronikę i gniazdo akumulatora. Używaj szczotki lub wilgotnej szmatki.

4. Utylizacja

- **Zużyte akumulatory:** Akumulatorów litowo-jonowych nie wolno wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci. Zawierają substancje niebezpieczne dla środowiska i mogą spowodować pożar w śmieciarce.
- **ZSEE (ZSEE):** Kosiarka jest produktem elektrycznym i po zakończeniu eksploatacji musi trafić do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- **Recykling:** Elementy plastikowe i metalowe obudowy podlegają recyklingowi. Opakowanie kartonowe należy umieścić w niebieskim pojemniku na papier, a folie w żółtym pojemniku na tworzywa sztuczne.