

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla suszarek do butów

(Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR)

Ważne! Suszarka do butów jest urządzeniem elektrycznym emitującym ciepło (a w niektórych modelach również promieniowanie UV lub ozon). Uważnie przeczytaj poniższe ostrzeżenia. Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do pożaru, oparzeń, porażenia prądem lub zniszczenia mienia.

1. Ogólne bezpieczeństwo i przeznaczenie

- **Ryzyko pożaru (Krytyczne):** Nigdy nie pozostawiaj pracującej suszarki bez nadzoru na całą noc lub podczas nieobecności w domu. Nie zakrywaj urządzenia dodatkowymi materiałami (np. kocem, ręcznikiem) poza samym obuwiem.
- **Właściwe użytkowanie:** Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do suszenia obuwia, rękawic lub czapek wykonanych z materiałów odpornych na temperaturę. Nie jest zabawką. Przechowuj z dala od dzieci i zwierząt.
- **Ryzyko zadławienia:** Małe elementy, takie jak nasadki wylotowe, przełączniki lub elementy obudowy, stanowią zagrożenie zadławienia dla małych dzieci.
- **Kable (Ryzyko uduszenia):** Przewód zasilający oraz kable łączące elementy grzejne mogą stanowić ryzyko zaplątania lub uduszenia, zwłaszcza u niemowląt.

2. Bezpieczeństwo użytkowania i zasilania

- **Kontakt z wodą (Krytyczne):** Nie używaj urządzenia do obuwia, z którego cieka woda. Nadmiar wilgoci przedostający się do wnętrza elementów grzejnych grozi zwarcie i porażeniem prądem. Przed suszeniem usuń nadmiar wody z wnętrza buta.
- **Zasilanie i kable:**
 - Używaj wyłącznie gniazdek o odpowiednim napięciu (230V).

- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest przetarty, załamany lub stopiony.
- Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka, ciągnąc za kabel.
- **Ryzyko oparzenia:** Elementy grzejne mogą osiągać wysokie temperatury. Nie dotykaj końcówek suszących bezpośrednio po wyjęciu ich z obuwia.
- **Promieniowanie UV/Ozon (jeśli dotyczy):** Jeśli urządzenie posiada funkcję sterylizacji UV, nie patrz bezpośrednio na źródło światła. W przypadku modeli generujących ozon, używaj urządzenia w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

3. Konserwacja i czyszczenie

- **Odłączenie zasilania:** Zawsze odłączaj urządzenie od prądu przed przystąpieniem do czyszczenia lub gdy nie jest ono używane.
- **Czyszczenie:** Czyść obudowę wyłącznie suchą lub lekko wilgotną szmatką po całkowitym wystygnięciu urządzenia. Nigdy nie zanurzaj suszarki w wodzie ani innych cieczach.
- **Przechowywanie:** Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i bezpośredniego nasłonecznienia, które mogłoby uszkodzić izolację kabli.

4. Utylizacja

- **Odpady elektroniczne (WEEE):** Suszarki do butów są urządzeniami elektrycznymi i nie mogą być wyrzucane do zwykłego kosza na śmieci.
- **Recykling:** Zużyte urządzenie należy oddać do wyznaczonego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE).
- **Materiały:** Elementy plastikowe i metalowe podlegają recyklingowi – dbaj o środowisko, segregując odpady zgodnie z lokalnymi przepisami.