

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla pralek wirnikowych i wirówek

(Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR)

Ważne! Pralka wirnikowa i wirówka to urządzenia mechaniczne wykorzystujące siłę odśrodkową oraz energię elektryczną. Niewłaściwe użytkowanie, szczególnie w kontakcie z wodą, stwarza ryzyko porażenia prądem, poważnych obrażeń mechanicznych rąk lub zalanía pomieszczenia.

1. Ogólne bezpieczeństwo i przeznaczenie

- **Ryzyko ciężkich obrażeń (Krytyczne):** Nigdy nie wkładaj rąk do bębna wirówki ani do komory pralki, gdy urządzenie jest w ruchu. Mechanizmy obracające się z wysoką prędkością mogą spowodować złamania lub wyrwanie kończyn.
- **Właściwe użytkowanie:** Urządzenie służy wyłącznie do prania i odwirowywania tekstyliów domowych. Nie jest zabawką. Dzieci nie mogą obsługiwać urządzenia ani bawić się w jego pobliżu.
- **Ryzyko uwięzienia i uduszenia:** Małe dzieci lub zwierzęta domowe mogą wejść do wnętrza bębna. Zawsze zamykaj pokrywę urządzenia po zakończeniu pracy i nie pozostawiaj go bez nadzoru w obecności dzieci.
- **Stabilność:** Urządzenie musi stać na płaskim, twardym i suchym podłożu. Wirówki podczas pracy mogą generować silne wibracje i przesuwać się, co grozi ich upadkiem lub uszkodzeniem otoczenia.

2. Bezpieczeństwo użytkowania i instalacji

- **Kontakt z wodą i elektryczność (Krytyczne):** Obsługuj urządzenie wyłącznie suchymi rękami. Nie stawiaj urządzenia w miejscach, gdzie może być narażone na bezpośrednie zachłapanie wodą z zewnątrz.

- **Zasilanie:**

- Urządzenie musi być podłączone do gniazda z uziemieniem. Nie używaj uszkodzonych przedłużaczy.
- Przewód zasilający nie może stykać się z gorącymi powierzchniami ani ostrymi krawędziami.

- **Równomierne obciążenie (Wirówki):** Pranie w bębnie wirówki musi być ułożone równomiernie. Nierównomierne rozłożenie wsadu powoduje bicie bębna, co może doprowadzić do zniszczenia łożysk, obudowy lub przewrócenia urządzenia.

- **Hamulec bezpieczeństwa:** Jeśli wirówka nie zatrzymuje się w ciągu kilku sekund po otwarciu pokrywy, należy natychmiast zaprzestać jej użytkowania i oddać do serwisu.

3. Konserwacja i czyszczenie

- **Odłączenie zasilania:** Przed czyszczeniem, usuwaniem wody lub sprawdzaniem filtra zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- **Temperatura wody:** Nie używaj wody o temperaturze wyższej niż zalecana przez producenta (zazwyczaj powyżej 50°C), aby uniknąć odkształcenia elementów plastikowych i uszkodzenia uszczelek.
- **Czyszczenie:** Do mycia obudowy używaj wilgotnej szmatki. Unikaj przedostawania się wody do sekcji silnika i przetłaczników sterujących. Po użyciu pozostaw pokrywę otwartą do całkowitego wyschnięcia wnętrza, aby zapobiec rozwojowi pleśni.

4. Utylizacja

- **Odpady elektroniczne (WEEE):** Urządzenia te są odpadami elektrycznymi i zawierają komponenty szkodliwe dla środowiska. Nie wolno wyrzucać ich do ogólnego kosza na odpady domowe.
- **Recykling:** Zużyty sprzęt oddaj do punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.

- **Zabezpieczenie przed utylizacją:** Jeśli pozbywasz się urządzenia, odetnij przewód zasilający i usuń lub zablokuj zawiasy pokrywy, aby bawiące się dzieci nie mogły zamknąć się w środku.