

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla liczarek banknotów

(Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR)

Ważne! Liczarka banknotów jest urządzeniem elektromechanicznym wyposażonym w szybkoobrotowe rolki transportowe oraz precyzyjne czujniki optyczne. Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń mechanicznych, porażenia prądem lub pożaru.

1. Ogólne bezpieczeństwo i przeznaczenie

- **Ryzyko wciągnięcia i obrażeń (Krytyczne):** Urządzenie posiada ruchome rolki pracujące z dużą prędkością. Trzymaj ręce, luźną odzież, biżuterię oraz długie włosy z dala od podajnika i odbiornika banknotów. Nie dotykaj ruchomych części podczas pracy maszyny.
- **Właściwe użytkowanie:** Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do liczenia banknotów (lub dokumentów o zbliżonych parametrach) wewnątrz suchych pomieszczeń biurowych. Nie jest zabawką. Przechowuj je w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **Ryzyko zadławienia:** Małe elementy, takie jak pokrętła regulacyjne, gumowe paski napędowe, bezpieczniki czy pędzelki do czyszczenia, stanowią zagrożenie zadławienia dla małych dzieci.
- **Pył i alergen:** Banknoty mogą przenosić duże ilości zanieczyszczeń, kurzu i drobnoustrojów. Podczas liczenia dużej ilości gotówki należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia.

2. Bezpieczeństwo instalacji i elektryczne

- **Zasilanie (Krytyczne):** Podłączaj liczkę wyłącznie do uziemionego gniazda ściennego. Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub jeśli obudowa wykazuje ślady pęknięć.
- **Zagrożenie pożarowe:** Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia. Silniki liczarek generują ciepło podczas intensywnej pracy. Przegrzanie może doprowadzić do awarii lub zapłonu.

- **Bezpieczeństwo czujników (UV/MG):** Urządzenia wyposażone w detektory UV wykorzystują promieniowanie ultrafioletowe. Nie patrz bezpośrednio w źródło światła UV przez dłuższy czas, ponieważ może to prowadzić do podrażnienia wzroku.
- **Wilgoć:** Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł wody. Przypadkowe zalanie mechanizmu wewnętrznego grozi śmiertelnym porażeniem prądem.

3. Konserwacja i obsługa techniczna

- **Odłączenie zasilania:** Przed przystąpieniem do czyszczenia czujników, usuwania zablokowanych banknotów lub wymiany bezpiecznika, zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- **Czyszczenie:** Do czyszczenia rolek i czujników używaj wyłącznie dedykowanych pędzelków lub sprężonego powietrza. Nie stosuj mokrych ścierek ani rozpuszczalników, które mogłyby spowodować zwarcie lub uszkodzić elementy gumowe.
- **Zablokowane banknoty:** Jeśli banknot utknie w mechanizmie, nie wyciągaj go na siłę przy włączonym urządzeniu. Skorzystaj z pokrętła ręcznego przesuwania (jeśli jest dostępne) po uprzednim wyłączeniu zasilania.

4. Utylizacja i recykling

- **Odpady elektroniczne (WEEE):** Liczarki banknotów są odpadami elektronicznymi. Nie wolno wyrzucać ich do zwykłego kosza na odpady domowe.
- **Materiały szkodliwe:** Urządzenie może zawierać śladowe ilości metali ciężkich w układach scalonych oraz gumę syntetyczną, która wymaga specjalistycznej utylizacji.
- **Recykling:** Zużyte urządzenie należy oddać do certyfikowanego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE).

