

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla wypiekaczy do chleba

(Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR)

Ważne! Wypiekacz do chleba to urządzenie elektryczne łączące funkcje mechanicznego mieszania oraz obróbki cieplnej w wysokich temperaturach. Uważnie przeczytaj poniższe ostrzeżenia. Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do pożaru, oparzeń, porażenia prądem lub obrażeń mechanicznych.

1. Ogólne bezpieczeństwo i przeznaczenie

- **Ryzyko poparzenia (Krytyczne):** Obudowa, pokrywa oraz okienko podglądu nagrzewają się do bardzo wysokich temperatur podczas pracy. Nigdy nie dotykaj gorących powierzchni. Do wyjmowania formy z chlebem zawsze używaj rękawic kuchennych.
- **Właściwe użytkowanie:** Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, do wypieku pieczywa i przygotowywania ciast. Nie jest zabawką. Dzieci nie powinny obsługiwać urządzenia ani bawić się w jego pobliżu.
- **Ryzyko zadławienia:** Małe elementy, takie jak mieszadła (haki), klucze do wyjmowania mieszadeł, miarki czy śruby obudowy, stanowią zagrożenie zadławienia dla małych dzieci i zwierząt.
- **Kable (Ryzyko uduszenia i poparzenia):** Przewód zasilający należy ułożyć tak, aby nie zwisał z krawędzi blatu. Dziecko pociągając za kabel, może ściągnąć gorące urządzenie na siebie, co grozi ciężkimi poparzeniami i urazami.

2. Bezpieczeństwo użytkowania i instalacji

- **Stabilność i podłoże (Krytyczne):** Urządzenie musi stać na płaskiej, poziomej i stabilnej powierzchni odpornej na ciepło. Podczas wyrabiania ciężkiego ciasta wypiekacz może generować wibracje – upewnij się, że nie stoi zbyt blisko krawędzi blatu.

- **Zagrożenie pożarowe:** * Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia podczas pracy.
 - Nie wkładaj do urządzenia folii aluminiowej ani zbyt dużych ilości składników, które mogą wejść w kontakt z grzałką, powodując zadymienie lub zapłon.
- **Zasilanie i kable:** Podłączaj urządzenie wyłącznie do uziemionego gniazda elektrycznego. Nie używaj wypiekacza, jeśli przewód zasilający wykazuje ślady stopienia lub uszkodzenia mechanicznego.
- **Ryzyko obrażeń mechanicznych:** Nie wkładaj rąk ani żadnych przyborów kuchennych do formy podczas pracy mieszadeł. Przed otwarciem pokrywy w fazie wyrabiania upewnij się, że silnik nie pracuje.

3. Konserwacja i czyszczenie

- **Odtłączenie zasilania:** Przed czyszczeniem, wymianą akcesoriów lub wyjmowaniem zablokowanego mieszadła zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka i odczekaj do całkowitego wystygnięcia urządzenia.
- **Czyszczenie elektryczne:** Nigdy nie zanurzaj bazy urządzenia (części z silnikiem i grzałką) w wodzie ani innych cieczach. Może to spowodować śmiertelne porażenie prądem przy kolejnym użyciu.
- **Pielęgnacja formy:** Nie używaj metalowych przyborów do czyszczenia formy i mieszadeł, aby nie uszkodzić powłoki nieprzywierającej (PTFE). Uszkodzona powłoka może tracić swoje właściwości i przenikać do żywności.

4. Utylizacja

- **Odpady elektroniczne (WEEE):** Wypiekacze do chleba są odpadami elektronicznymi. Nie wolno wyrzucać ich do ogólnego kosza na odpady domowe.
- **Recykling:** Zużyte urządzenie należy oddać do wyznaczonego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE).

- **Materialy:** Metalowa forma i obudowa podlegają recyklingowi. Segreguj odpady zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi metalu i tworzyw sztucznych.