

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla cyrkulatorów sous vide

(Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR)

Ważne! Cyrkulator sous vide jest urządzeniem elektrycznym służącym do długotrwałego podgrzewania wody. Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do porażenia prądem, poparzeń, pożaru lub zatrucia pokarmowych wynikających z niewłaściwej obróbki żywności.

1. Ogólne bezpieczeństwo i przeznaczenie

- **Ryzyko poparzenia (Krytyczne):** Urządzenie podgrzewa wodę do wysokich temperatur. Nie dotykaj metalowej osłony grzałki ani naczynia z wodą podczas pracy oraz bezpośrednio po jej zakończeniu.
- **Właściwe użytkowanie:** Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, do podgrzewania czystej wody w odpowiednich naczyniach. Nie jest zabawką. Przechowuj z dala od dzieci i zwierząt.
- **Bezpieczeństwo żywności:** Gotowanie w niskich temperaturach wymaga ścisłego przestrzegania receptur. Zbyt niska temperatura lub zbyt krótki czas gotowania mogą nie zneutralizować bakterii chorobotwórczych, co stwarza ryzyko zatrucia pokarmowego.
- **Ryzyko zadławienia:** Małe elementy, takie jak uszczelki, śruby mocujące zacisk czy zaślepki panelu, stanowią zagrożenie zadławienia dla małych dzieci.

2. Bezpieczeństwo użytkowania i elektryczne

- **Zagrożenie porażeniem prądem (Krytyczne):**
 - Nigdy nie zanurzaj urządzenia powyżej linii "MAX" ani poniżej linii "MIN" zaznaczonej na obudowie.
 - Górna część urządzenia (z panelem sterowania) nie jest wodoodporna. Jeśli panel zostanie zalany, natychmiast odłącz urządzenie od zasilania.

- **Zasilanie:** Podłączaj cyrkulator wyłącznie do uziemionego gniazda elektrycznego. Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka wykazują ślady uszkodzeń.
- **Stabilność montażu:** Upewnij się, że zacisk mocujący jest solidnie przykręcony do krawędzi naczynia. Upadek pracującego urządzenia do wody może spowodować zwarcie i porażenie prądem.
- **Odparowanie wody:** Podczas długich cykli gotowania (powyżej 12h) regularnie sprawdzaj poziom wody. Praca "na sucho" może doprowadzić do przegrzania i pożaru.

3. Konserwacja i czyszczenie

- **Odłączenie zasilania:** Przed czyszczeniem, demontażem osłony grzałki lub wyjmowaniem urządzenia z wody, zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- **Odkamienianie:** Nagromadzenie kamienia kotłowego na grzałce może prowadzić do nieprawidłowego odczytu temperatury i przegrzania silnika. Regularnie czyść urządzenie roztworem octu lub kwasku cytrynowego.
- **Suszenie:** Po użyciu osusz metalową część urządzenia przed odstawieniem do przechowywania, aby zapobiec korozji i rozwojowi drobnoustrojów.

4. Utylizacja

- **Odpady elektroniczne (WEEE):** Cyrkulatory sous vide są urządzeniami elektrycznymi i nie mogą być wyrzucane do zwykłego kosza na śmieci.
- **Recykling:** Zużyte urządzenie należy oddać do wyznaczonego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE).
- **Materiały:** Elementy stalowe i plastikowe podlegają recyklingowi – dbaj o środowisko, segregując odpady zgodnie z lokalnymi przepisami.

