

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla robotów planetarnych

(Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR)

Ważne! Robot planetarny jest urządzeniem kuchennym wyposażonym w silnik o dużej mocy oraz ruchome elementy mechaniczne. Niewłaściwe użytkowanie, montaż akcesoriów lub brak nadzoru mogą prowadzić do poważnych obrażeń ciała, porażenia prądem lub uszkodzenia mienia.

1. Ogólne bezpieczeństwo i przeznaczenie

- **Ryzyko ciężkich obrażeń (Krytyczne):** Nigdy nie wkładaj rąk, sztućców ani innych przedmiotów do misy roboczej podczas pracy urządzenia. Kontakt z wirującymi końcówkami (mieszadło, hak, różga) może spowodować złamania, zmiżdżenia lub głębokie rany.
- **Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonej sprawności:** Urządzenie nie jest zabawką. Dzieci nie powinny obsługiwać robota ani bawić się nim. Przechowuj urządzenie oraz jego przewód zasilający w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 roku życia.
- **Ryzyko wciągnięcia:** Zachowaj bezpieczną odległość od ruchomych części. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez mechanizm napędowy lub wirujące końcówki.
- **Stabilność:** Robot musi być ustawiony na płaskiej, równej i stabilnej powierzchni. Podczas wyrabiania ciężkich ciast (np. chlebowego) urządzenie może wpadać w wibracje – upewnij się, że gumowe przyssawki/nóżki są czyste i dobrze przylegają do blatu.
- **Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem:** Urządzenie służy wyłącznie do obróbki produktów spożywczych w warunkach domowych. Nie należy używać go do mieszania substancji innych niż żywność (np. materiałów budowlanych).

2. Bezpieczeństwo elektryczne i mechaniczne

- **Ryzyko porażenia prądem (Krytyczne):** Nie zanurzaj korpusu z silnikiem w wodzie ani innych cieczach. Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, natychmiast odłącz je od zasilania przed wyjęciem.
- **Wymiana akcesoriów:** Przed wymianą mieszadeł, montażem przystawek (np. maszynki do mięsa, blendera) lub czyszczeniem, zawsze wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Samo wyłączenie przyciskiem nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa.
- **Przewód zasilający:** Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub dotykał gorących powierzchni. Regularnie sprawdzaj stan izolacji przewodu. Jeśli jest uszkodzony, zaprzestań używania produktu.
- **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** Nie przekraczaj maksymalnego czasu pracy ciągłej oraz dopuszczalnej ilości składników określonych w instrukcji. Przeciążenie silnika może doprowadzić do zadymienia lub pożaru.
- **Blokada głowicy:** Przed uruchomieniem upewnij się, że ruchoma głowica robota jest prawidłowo zablokowana w pozycji dolnej. Nigdy nie zwalniasz blokady podczas pracy silnika.

3. Konserwacja i czyszczenie

- **Ostre krawędzie:** Zachowaj szczególną ostrożność podczas mycia przystawek wyposażonych w noże tnące lub tarcze do szatkowania. Są one bardzo ostre i mogą spowodować skaleczenia nawet przy niewielkim nacisku.
- **Czyszczenie korpusu:** Obudowę silnika należy przecierać wyłącznie wilgotną, miękką szmatką po uprzednim odłączeniu od prądu.
- **Mycie w zmywarce:** Przed myciem akcesoriów w zmywarce sprawdź, czy dany element (np. misa, mieszadła z odlewu aluminium) jest do

tego przystosowany. Użycie niewłaściwych detergentów może uszkodzić powłoki ochronne lub spowodować utlenianie metalu.

4. Utylizacja

- **ZSEE (Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny):** Robot planetarny jest odpadem elektronicznym. Nie wyrzucaj go do zwykłego pojemnika na śmieci domowe.
- **Punkt zbiórki:** Zużyte urządzenie należy przekazać do certyfikowanego punktu zbiórki elektroodpadów w celu odzysku metali, tworzyw sztucznych i podzespołów elektronicznych.
- **Opakowanie:** Kartonowe pudełko oraz elementy zabezpieczające (styropian, folia bąbelkowa) należy posegregować i wrzucić do odpowiednich pojemników na surowce wtórne.