

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla gofrownic

(Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR)

Ważne! Gofrownica jest urządzeniem elektrycznym generującym bardzo wysoką temperaturę na płytach grzewczych. Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do poważnych poparzeń, pożaru lub porażenia prądem. Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z poniższymi zasadami.

1. Ogólne bezpieczeństwo i przeznaczenie

- **Ryzyko poparzenia (Krytyczne):** Płyty grzewcze oraz zewnętrzne części obudowy stają się bardzo gorące podczas pracy. Nigdy nie dotykaj gorących powierzchni – używaj wyłącznie izolowanych uchwytów. Zachowaj ostrożność przy otwieraniu urządzenia, aby uniknąć oparzenia wydobywającą się gorącą parą.
- **Ryzyko pożaru (Krytyczne):** Nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru. Gofrownicę należy ustawić na twardej, równej, suchej i odpornej na wysokie temperatury powierzchni, z dala od materiałów łatwopalnych (firanek, ręczników papierowych, plastikowych pojemników).
- **Bezpieczeństwo dzieci:** Urządzenie nie jest zabawką. Powinno być przechowywane i używane w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia bez ścisłego nadzoru dorosłych.
- **Właściwe użytkowanie:** Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, do pieczenia gofrów. Nie należy go używać do celów komercyjnych ani do podgrzewania przedmiotów innych niż żywność.

2. Bezpieczeństwo elektryczne i eksploatacja

- **Ryzyko porażenia prądem (Krytyczne):** Nie zanurzaj gofrownicy, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie lub innych cieczach. Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami. Jeśli urządzenie ulegnie zamoczeniu, natychmiast odłącz je od zasilania.
- **Zasilanie i przewód:** Używaj wyłącznie gniazdek z uziemieniem. Ułóż przewód zasilający tak, aby nie zwisał z krawędzi blatu (ryzyko przypadkowego ściągnięcia urządzenia) oraz aby nie dotykał gorących części obudowy.
- **Stan techniczny:** Nie używaj gofrownicy, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub obudowa są uszkodzone. Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
- **Akcesoria:** Do wyjmowania gofrów używaj wyłącznie przyborów odpornych na wysoką temperaturę, wykonanych z drewna lub silikonu. Metalowe sztucce mogą uszkodzić powłokę nieprzywierającą i spowodować ryzyko zwarcia w przypadku dotknięcia elementów grzejnych.

3. Konserwacja i czyszczenie

- **Odłączenie od źródła prądu:** Po zakończeniu pieczenia oraz przed przystąpieniem do czyszczenia zawsze wyciągnij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- **Chłodzenie:** Przed czyszczeniem lub schowaniem urządzenia poczekaj, aż całkowicie ostygnie. Nie polewaj gorących płyt wodą w celu ich szybkiego schłodzenia – może to doprowadzić do pęknięcia materiału lub powstania niebezpiecznej chmury pary.
- **Czyszczenie powierzchni:** Płyty czyść miękką, wilgotną szmatką lub gąbką. Nie używaj ostrych myjek, druciaków ani ściernych środków chemicznych, które mogą trwale uszkodzić powłokę zapobiegającą przywieraniu.

4. Utylizacja

- **ZSEE (Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny):** Gofrownica jest produktem elektronicznym i nie może być wyrzucana do ogólnego kosza na odpady komunalne.
- **Punkt zbiórki:** Zużyte urządzenie należy oddać do punktu zbiórki elektroodpadów (WEEE) w celu bezpiecznego odzysku surowców i ochrony środowiska.
- **Opakowanie:** Elementy opakowania (karton, styropian, folię) należy poddać segregacji zgodnie z lokalnymi przepisami (niebieski i żółty pojemnik).