

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla rozdrabniaczy i szatkownic

(Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR)

Ważne! Rozdrabniacze i szatkownice są urządzeniami wyposażonymi w bardzo ostre noże wirujące lub tarcze tnące. Niewłaściwe użytkowanie, kontakt z elementami tnącymi lub brak nadzoru mogą prowadzić do poważnych ran ciętych, amputacji palców lub porażenia prądem.

1. Ogólne bezpieczeństwo i przeznaczenie

- **Ryzyko ciężkich obrażeń (Krytyczne):** Pod żadnym pozorem nie wkładaj dłoni, palców ani przyborów kuchennych do otworu wsadowego lub misy podczas pracy urządzenia. Kontakt z szybko obracającym się nożem grozi natychmiastowym i głębokim zranieniem.
- **Używanie popychacza (Krytyczne):** W przypadku szatkownic z otworem wsadowym, do dopychania produktów należy używać wyłącznie dołączonego do zestawu popychacza. Nigdy nie dopychaj żywności dłońmi.
- **Bezpieczeństwo dzieci:** Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj je oraz wszystkie akcesoria tnące w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieci nie mogą obsługiwać urządzenia ani czyścić go bez nadzoru.
- **Ryzyko wciągnięcia:** Zachowaj ostrożność, aby długie włosy, luźna odzież lub biżuteria nie znalazły się w pobliżu ruchomych części urządzenia lub otworu wsadowego.
- **Stabilność:** Urządzenie musi być ustawione na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni. Modele wyposażone w przyssawki muszą być solidnie przymocowane do blatu, aby zapobiec przesunięciu się urządzenia podczas pracy z twardymi produktami.

2. Bezpieczeństwo elektryczne i mechaniczne

- **Ryzyko porażenia prądem (Krytyczne):** Nie zanurzaj korpusu z silnikiem w wodzie ani innych cieczach. Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami. Jeśli obudowa zostanie zalana, natychmiast odłącz wtyczkę z gniazdka.
- **Wymiana akcesoriów:** Przed wymianą tarcz, noży lub przed demontażem misy, należy bezwzględnie odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Samo wyłączenie przyciskiem nie zapewnia bezpieczeństwa przy kontakcie z nożami.
- **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** Nie przekraczaj maksymalnego czasu pracy ciągłej określonego przez producenta. Przeciążenie silnika przy rozdrabnianiu bardzo twardych produktów może doprowadzić do zadymienia lub pożaru.
- **Blokady bezpieczeństwa:** Nigdy nie próbuj omijać ani blokować mechanizmów bezpieczeństwa (np. czujników zamknięcia pokrywy). Urządzenie może pracować wyłącznie przy poprawnie zamontowanej i zablokowanej pokrywie.
- **Przewód zasilający:** Regularnie sprawdzaj stan przewodu. Nie pozwól, aby dotykał on gorących powierzchni blatu lub przechodził obok ostrych krawędzi obudowy.

3. Konserwacja i czyszczenie

- **Ostre krawędzie (Krytyczne):** Noże i tarcze tnące są ekstremalnie ostre. Podczas mycia ręcznego trzymaj noże wyłącznie za plastikowe uchwyty lub środkową część trzpienia. Zaleca się używanie szczotki do mycia, aby uniemożliwić bezpośredni kontakt palców z ostrzem.
- **Czyszczenie po pracy:** Przed przystąpieniem do czyszczenia zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Nie myj korpusu z silnikiem w zmywarce ani pod bieżącą wodą – przecieraj go jedynie wilgotną szmatką.

- **Kontrola stanu ostrzy:** Nie używaj urządzenia, jeśli noże są wyszczerbione, pęknięte lub poluzowane. Uszkodzone ostrze może pęknąć podczas pracy, wyrzucając metalowe odłamki do żywności.

4. Utylizacja

- **ZSEE (Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny):** Rozdrabniacz jest odpadem elektronicznym i nie może być wyrzucany wraz z ogólnymi odpadami domowymi.
- **Recykling:** Zużyte urządzenie oraz akcesoria metalowe (tarcze, noże) należy oddać do wyznaczonego punktu zbiórki elektroodpadów w celu odzysku surowców.
- **Opakowanie:** Kartonowe pudełko oraz elementy z folii i styropianu należy posegregować i umieścić w odpowiednich pojemnikach na papier oraz metale i tworzywa sztuczne.