

## **Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla zgrzewarek próżniowych**

(Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR)

Ważne! Zgrzewarka próżniowa jest urządzeniem elektrycznym wyposażonym w listwę zgrzewającą generującą wysoką temperaturę oraz system odsysania powietrza. Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do poparzeń, porażenia prądem lub zatrucia pokarmowego wynikającego z błędnego przechowywania żywności.

### **1. Ogólne bezpieczeństwo i przeznaczenie**

- **Ryzyko poparzenia (Krytyczne):** Listwa zgrzewająca podczas pracy oraz bezpośrednio po niej staje się bardzo gorąca. Nigdy nie dotykaj listwy ani jej okolic zaraz po wykonaniu zgrzewu. Odczekaj co najmniej 60 sekund między kolejnymi zgrzewami, aby urządzenie mogło ostygnąć.
- **Bezpieczeństwo żywności (Krytyczne):** Pakowanie próżniowe nie zastępuje mrożenia ani chłodzenia produktów psujących się. Żywność wymagająca przechowywania w lodówce musi tam trafić również po zapakowaniu próżniowym. Pakowanie próżniowe nie eliminuje bakterii beztlenowych (np. botulizmu) w temperaturze pokojowej.
- **Bezpieczeństwo dzieci:** Urządzenie nie jest zabawką. Worki do pakowania próżniowego stanowią poważne ryzyko uduszenia – przechowuj je w miejscu niedostępnym dla dzieci i niemowląt.
- **Ryzyko przytrzaśnięcia:** Zachowaj ostrożność podczas zamykania i blokowania pokrywy urządzenia, aby nie przytrzasnąć palców.

### **2. Bezpieczeństwo elektryczne i eksploatacja**

- **Ryzyko porażenia prądem (Krytyczne):** Nie używaj urządzenia mokrymi rękami ani na wilgotnych powierzchniach. Chronić przed kontaktem z wodą. Jeśli płyn z worka dostanie się do wnętrza pompy próżniowej, natychmiast odłącz urządzenie od zasilania.

- **Pakowanie płynów:** Nigdy nie odsysaj powietrza z worków zawierających wolne płyny (zupy, sosy) w trybie standardowym. Płyn zasysany do wnętrza urządzenia może spowodować zwarcie i trwałe uszkodzenie silnika. Do płynów stosuj dedykowane pojemniki próżniowe lub zamrażaj płyn przed zgrzewaniem.
- **Zasilanie:** Używaj wyłącznie gniazdek o napięciu zgodnym ze specyfikacją urządzenia. Wyciągaj wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane oraz przed przystąpieniem do czyszczenia.
- **Przerwy w pracy:** Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Długotrwała praca bez przerw może doprowadzić do przegrzania silnika i stopienia obudowy.

### 3. Konserwacja i akcesoria

- **Czyszczenie komory próżniowej:** Regularnie usuwaj resztki żywności i płynów z uszczelek oraz komory próżniowej, aby zapobiec rozwojowi bakterii. Czyść urządzenie wyłącznie wilgotną szmatką po odłączeniu od prądu.
- **Worki i folie:** Używaj wyłącznie folii moletowanych (strukturalnych) przeznaczonych do zgrzewarek próżniowych. Użycie zwykłych worków foliowych może skutkować nieprawidłowym zgrzewem, dymieniem lub uszkodzeniem listwy grzejnej.
- **Uszczelki:** Nie przechowuj urządzenia z zablokowaną (zatrzaśniętą) pokrywą, ponieważ może to doprowadzić do trwałego odkształcenia uszczelek i utraty szczelności przy kolejnym użyciu.

### 4. Utylizacja

- **ZSEE (Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny):** Zgrzewarka zawiera podzespoły elektroniczne i grzejne. Nie wolno jej wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci.

- **Recykling:** Zużyte urządzenie należy przekazać do punktu zbiórki elektroodpadów. Materiały takie jak tworzywa sztuczne i elementy metalowe mogą zostać odzyskane.
- **Opakowanie:** Kartonowe pudełka należy wrzucić do pojemnika na papier, a folie ochronne do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.