

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla maszynek do lodów

(Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR)

Ważne! Maszynka do lodów to urządzenie elektryczne wyposażone w elementy ruchome oraz systemy chłodzące. Uważnie przeczytaj poniższe ostrzeżenia. Niewłaściwe użycie może prowadzić do obrażeń ciała, porażenia prądem, uszkodzenia mienia lub zatruć pokarmowych.

1. Ogólne bezpieczeństwo i przeznaczenie

- **Ryzyko obrażeń (Krytyczne):** Nigdy nie wkładaj rąk, sztućców ani innych przedmiotów do misy miksującej, gdy urządzenie jest włączone. Kontakt z obracającym się mieszadłem może spowodować poważne urazy dłoni lub uszkodzenie urządzenia.
- **Właściwe użytkowanie:** Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego wewnątrz pomieszczeń. Nie jest zabawką i nie powinno być obsługiwane przez dzieci bez nadzoru osób dorosłych.
- **Ryzyko zadławienia:** Małe elementy, takie jak pokrętła, uszczelki czy akcesoria montażowe, stanowią zagrożenie zadławienia dla małych dzieci i zwierząt domowych.
- **Kable (Ryzyko uduszenia):** Przewód zasilający należy układać tak, aby nie stanowił ryzyka splątania lub uduszenia, zwłaszcza w obecności dzieci.

2. Bezpieczeństwo użytkowania i higiena

- **Higiena (Krytyczne):** Elementy mające kontakt z żywnością muszą być dokładnie myte przed i po każdym użyciu. Pozostałości masy lodowej mogą stać się pożywką dla bakterii (np. Salmonella, Listeria), co stwarza ryzyko poważnych zatruć pokarmowych.
- **Zasilanie i kable:** * Używaj wyłącznie gniazdek elektrycznych zgodnych ze specyfikacją na tabliczce znamionowej urządzenia.

- Ułóż kabel tak, aby nie stwarzał ryzyka potknięcia się i nie znajdował się w pobliżu źródeł ciepła lub ostrych krawędzi.
- **Woda i wilgoć:** Nie używaj urządzenia w pobliżu zlewozmywaków ani mokrych powierzchni. Nigdy nie zanurzaj obudowy silnika w wodzie (ryzyko porażenia prądem).
- **Uszkodzenia:** Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli kabel zasilający, wtyczka lub misa mroząca wykazują oznaki uszkodzenia (np. wyciek płynu chłodniczego).

3. Konserwacja i czyszczenie

- **Odłączenie zasilania:** Przed montażem, demontażem akcesoriów lub czyszczeniem zawsze odłączaj wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- **Czyszczenie:** Myj zdejmowane części (mieszadło, pokrywa) zgodnie z instrukcją obsługi. Obudowę silnika czyść wyłącznie lekko wilgotną ściereczką po uprzednim odłączeniu od prądu.

4. Utylizacja

- **Odpady elektroniczne (WEEE):** Maszynki do lodów są sprzętem elektrycznym. Nie wyrzucaj ich do zwykłego kosza na śmieci.
- **Recykling:** Zużyte urządzenie należy oddać do wyznaczonego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) w celu bezpiecznego odzysku surowców.