

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla niszczarek do papieru

(Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR)

Ważne! Niszczarki są wyposażone w szybkoobrotowe noże tnące o dużej sile nacisku. **Niezachowanie ostrożności, zbliżanie luźnych elementów garderoby do szczeliny wejściowej lub próba niszczenia niedozwolonych materiałów** może prowadzić do poważnych obrażeń ciała (w tym zmięddeń i odcięcia palców), pożaru oraz trwałego uszkodzenia mechanizmu.

1. Bezpieczeństwo osobiste i ryzyko wciągnięcia

- **Ryzyko wciągnięcia (Krytyczne):** Trzymaj dłonie, palce, włosy, biżuterię oraz luźne elementy odzieży (np. krawaty, szale, luźne rękawy) z dala od szczeliny podawania papieru. **W razie wciągnięcia elementu garderoby, należy natychmiast wyłączyć urządzenie lub odłączyć je od prądu.**
- **Dzieci i zwierzęta:** Niszczarka nie jest zabawką. Urządzenie musi znajdować się poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych. Nawet niepracująca, ale podłączona do sieci niszczarka może zostać uruchomiona przez czujnik automatyczny.
- **Ostre noże:** Nie dotykaj odsłoniętych noży tnących pod głowicą niszczarki, nawet gdy urządzenie jest wyłączone.

2. Bezpieczeństwo elektryczne i eksploatacja

- **Płyny i aerozole:** Nigdy nie używaj wewnątrz lub w pobliżu niszczarki środków czyszczących w sprayu, smarów na bazie ropy naftowej ani żadnych substancji łatwopalnych. **Iskry generowane przez silnik mogą spowodować zapłon oparów i wybuch.**
- **Cykl pracy:** Przestrzegaj czasu pracy ciągłej i czasu chłodzenia określonego przez producenta. Przekroczenie tych limitów może doprowadzić do przegrzania silnika i pożaru.

- **Przewód zasilający:** Nie używaj niszczarki z uszkodzonym przewodem lub wtyczką. Umieść urządzenie blisko gniazdka, aby zapewnić łatwy dostęp do odłączenia zasilania w nagłych wypadkach.

3. Materiały niedozwolone

- **Przedmioty metalowe:** O ile instrukcja nie stanowi inaczej, usuwaj duże zszywki, spinacze i klamry przed niszczeniem dokumentów. Małe zszywki są zazwyczaj dopuszczalne, ale nadmiar metalu przyspiesza tępienie noży.
- **Materiały lepkie:** Nie niszczy etykiet samoprzylepnych, taśm klejących ani papieru samoprzylepnego. Klej osadza się na nożach, co prowadzi do blokowania się mechanizmu i spalenia silnika.
- **Karty i płyty:** Karty kredytowe oraz płyty CD/DVD niszczy tylko w modelach do tego przystosowanych, używając dedykowanego otworu. Odłamki plastiku mogą przyskać w stronę oczu – zaleca się zachowanie ostrożności.

4. Konserwacja i czyszczenie

- **Oliwienie noży:** Aby zachować sprawność niszczarek tnących na ścinki (cross-cut), należy regularnie smarować noże dedykowanym olejem do niszczarek. **Nigdy nie używaj olejów spożywczych ani aerozoli wielofunkcyjnych (typu WD-40).**
- **Opróżnianie kosza:** Nie dopuszczaj do przepełnienia kosza. Nagromadzone ścinki mogą zostać zaciągnięte z powrotem do noży, co powoduje zator i przegrzanie urządzenia.
- **Odłączanie zasilania:** Zawsze wyłączaj urządzenie i wyciągaj wtyczkę z gniazdka przed czyszczeniem, opróżnianiem kosza lub przenoszeniem niszczarki.

5. Utylizacja

- **Zbiórka elektroodpadów (WEEE):** Niszczarki zawierają silniki i podzespoły elektroniczne. **Zabrania się wyrzucania ich do zwykłych pojemników na odpady.** Produkt należy oddać do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego.
- **Ścinki papieru:** Rozdrobniony papier należy segregować jako papier, chyba że jest zanieczyszczony tworzywami sztucznymi (np. z okienek w kopertach) lub ścinkami kart plastikowych.
- **Opakowania:** Kartonowe pudła należy umieścić w pojemniku na papier, a foliowe zabezpieczenia w pojemniku na tworzywa sztuczne.