

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla garnków elektrycznych

(Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR)

Ważne! Garnek elektryczny jest urządzeniem wysokiej mocy, które łączy w sobie systemy grzewcze, a w przypadku szybkowarów – również wysokie ciśnienie. Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do poważnych oparzeń parą, wybuchu ciśnieniowego lub porażenia prądem.

1. Ogólne bezpieczeństwo i ryzyko oparzeń

- **Gorące powierzchnie (Krytyczne):** Podczas pracy obudowa urządzenia, pokrywa oraz zawory pary osiągają bardzo wysokie temperatury. Nie dotykaj tych elementów gołymi rękami. Zawsze używaj uchwytów oraz rękawic kuchennych podczas wyjmowania wewnętrznej misy.
- **Wyrzut pary (Krytyczne):** Nigdy nie nachylaj się nad zaworem ciśnieniowym ani go nie zasłaniaj. Gwałtowny wyrzut pary podczas dekompresji może spowodować głębokie oparzenia twarzy i dłoni. Strumień pary powinien być skierowany z dala od szafek kuchennych i innych urządzeń.
- **Bezpieczeństwo dzieci:** Urządzenie musi pracować na stabilnym blacie, poza zasięgiem dzieci. Przewód zasilający nie może zwisać z krawędzi stołu, ponieważ pociągnięcie go może doprowadzić do wylania gorącej zawartości na dziecko.

2. Specyfika pracy pod ciśnieniem (Szybkowary)

- **Otwieranie pokrywy (Krytyczne):** Nigdy nie próbuj otwierać pokrywy siłą, gdy urządzenie pracuje pod ciśnieniem. Większość modeli posiada blokadę, jednak jej uszkodzenie lub próba obejścia może doprowadzić do wybuchowego wyrzutu wrzącej zawartości. Otwarcie jest możliwe dopiero po całkowitym opadnięciu zaworu bezpieczeństwa.

- **Maksymalny poziom napełnienia:** Bezwzględnie przestrzegaj oznaczeń skali wewnątrz misy. Nie napełniaj urządzenia powyżej 2/3 objętości, a w przypadku produktów pęczniejących (np. ryż, rośliny strączkowe, suszone warzywa) – powyżej 1/2 objętości. Przepiętnienie grozi zatkaniem zaworów pary.
- **Drożność zaworów:** Przed każdym użyciem sprawdź, czy zawór odprowadzający parę oraz zawór bezpieczeństwa są czyste i nie są zablokowane resztkami jedzenia.

3. Bezpieczeństwo elektryczne i techniczne

- **Ryzyko porażenia prądem (Krytyczne):** Baza urządzenia zawiera elementy elektryczne i grzałkę – nigdy nie zanurzaj jej w wodzie ani nie myj pod kranem. Misa wewnętrzna musi być całkowicie sucha z zewnątrz przed włożeniem jej do bazy.
- **Zasilanie:** Używaj wyłącznie gniazdek z uziemieniem. Nie używaj przedłużaczy o niskiej obciążalności, ponieważ wysoka moc urządzenia może doprowadzić do ich stopienia i pożaru.
- **Uszczelka pokrywy:** Regularnie sprawdzaj stan uszczelki silikonowej. Jeśli jest pęknięta, stwardniała lub odkształcona, należy ją natychmiast wymienić na oryginalną część zamienną. Nieszczelność może prowadzić do niekontrolowanego wydostawania się pary.

4. Eksploatacja i konserwacja

- **Smażenie i olej:** Jeśli urządzenie posiada funkcję podsmażania, nigdy nie zamykaj pokrywy podczas tej czynności. Multicookery nie są frytkownicami – nie napełniaj ich dużą ilością oleju do głębokiego smażenia.
- **Czyszczenie:** Po każdym użyciu dokładnie umyj misę, uszczelkę oraz zdejmowaną wewnętrzną część pokrywy. Zaschnięte resztki tłuszczu i jedzenia mogą uniemożliwić prawidłowe uszczelnienie urządzenia przy kolejnym użyciu.

- **Akcesoria:** Używaj wyłącznie przyborów (łyżek, łopatek) wykonanych z drewna, silikonu lub tworzywa, aby nie uszkodzić powłoki nieprzywierającej misy. Uszkodzona powłoka może wydzielać szkodliwe substancje do żywności.

5. Utylizacja

- **ZSEE (Odpady elektroniczne):** Garnki elektryczne zawierają moduły sterujące, czujniki temperatury i grzałki. Nie wolno ich wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci.
- **Recykling:** Zużyte urządzenie należy oddać do punktu zbiórki elektroodpadów. Aluminiowe lub stalowe misy wewnętrzne podlegają odzyskowi metalu.
- **Opakowanie:** Kartonowe pudełko należy wyrzucić do pojemnika na papier, a styropianowe wkłady do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.