

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla odkurzaczy piorących

(Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR)

Ważne! Odkurzacz piorący to urządzenie elektryczne pracujące z użyciem wody i detergentów. Niewłaściwe użytkowanie stwarza ryzyko porażenia prądem, poślizgnięcia się lub uszkodzenia mienia. Przed użyciem przeczytaj uważnie poniższą listę.

1. Ogólne bezpieczeństwo i instalacja

- **Ryzyko porażenia prądem (Krytyczne):** Nigdy nie zanurzaj jednostki silnikowej w wodzie. Nie obsługuj urządzenia, wtyczki ani kabla mokrymi rękami.
- **Właściwe użytkowanie:** Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do czyszczenia powierzchni odpornych na wilgoć (dywany, tapicerki, twarde podłogi). Nie używaj odkurzacza do zasysania substancji łatwopalnych, wybuchowych (np. benzyna, rozpuszczalniki) ani palących się odpadów (np. gorący popiół).
- **Bezpieczeństwo dzieci i osób trzecich:** Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez dzieci bez nadzoru. Kabel zasilający i wąż ssący mogą stanowić ryzyko potknięcia lub uduszenia.
- **Ryzyko poślizgnięcia:** Podczas czyszczenia na mokro twardych podłóg powierzchnia może stać się śliska. Zachowaj szczególną ostrożność do czasu całkowitego wyschnięcia nawierzchni.

2. Bezpieczeństwo chemiczne i operacyjne

- **Detergenty i chemikalia (Krytyczne):** Stosuj wyłącznie środki czyszczące przeznaczone do odkurzaczy piorących (niskopieniące). Użycie niewłaściwych chemikaliów może uszkodzić pompę, spowodować wyciek piany do silnika lub emisję toksycznych oparów.
- **System zbiorników:** Nigdy nie uruchamiaj funkcji prania bez zamontowanego zbiornika na brudną wodę oraz filtrów ochronnych.

Przepełnienie zbiornika może doprowadzić do przedostania się wody do układu elektrycznego.

- **Przewód zasilający:** Unikaj najeżdżania odkurzaczem na kabel zasilający. Może to doprowadzić do uszkodzenia izolacji i porażenia prądem.
- **Odsysanie cieczy:** Urządzenie jest przeznaczone do zbierania rozlanych cieczy na bazie wody. Nie używaj go do czyszczenia wycieków olejów przemysłowych lub substancji żrących.

3. Konserwacja i czyszczenie

- **Odłączenie od zasilania:** Przed napełnianiem zbiornika wodą, opróżnianiem brudnej wody lub czyszczeniem filtrów, zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- **Higiena i pleśń:** Po każdym użyciu na mokro należy opróżnić, umyć i osuszyć zbiorniki oraz węże. Pozostawienie wilgoci wewnątrz urządzenia sprzyja rozwojowi bakterii, pleśni i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
- **Kontrola filtrów:** Regularnie sprawdzaj stan filtrów wylotowych i filtra piankowego. Zapchane filtry prowadzą do przegrzania silnika i mogą skrócić żywotność urządzenia.

4. Utylizacja i środowisko

- **Odpady elektroniczne (WEEE):** Urządzenie jest oznaczone symbolem przekreślonego kosza. Nie wolno go wyrzucać do zwykłych odpadów domowych. Należy je oddać do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego.
- **Chemikalia:** Zużyta wodę z detergentem należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ścieków domowych. Nie wylewaj stężonych chemikaliów bezpośrednio do środowiska naturalnego.
- **Opakowanie:** Kartonowe pudełka i zabezpieczenia styropianowe należy przekazać do recyklingu w odpowiednich punktach segregacji.