

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla strugarek

(Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR)

Ważne! Strugarka to elektronarzędzie wyposażone w szybkoobrotowe elementy tnące. Uważnie przeczytaj poniższe ostrzeżenia. Niewłaściwe użycie może prowadzić do poważnych obrażeń ciała, porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia wzroku i słuchu.

1. Ogólne bezpieczeństwo i przeznaczenie

- **Ryzyko poważnych skaleczeń (Krytyczne):** Nigdy nie zbliżaj dłoni do obracającego się wału nożowego. Nawet po wyłączeniu silnika noże obracają się przez pewien czas siłą inercji.
- **Właściwe użytkowanie:** Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych. Nie wolno używać strugarki do obróbki metalu, betonu ani innych materiałów, które mogą uszkodzić noże lub spowodować odrzut.
- **Ochrona osobista:** Zawsze stosuj atestowane okulary ochronne, ochronniki słuchu (hałas powyżej 85 dB może trwale uszkodzić słuch) oraz maskę przeciwpyłową.
- **Bezpieczeństwo osób postronnych:** Nie używaj narzędzia w obecności dzieci i osób trzecich. Miejsce pracy powinno być wolne od nieupoważnionych osób i zwierząt.

2. Bezpieczeństwo użytkowania i higiena pracy

- **Zasilanie i kable (Krytyczne):** Przed każdym użyciem sprawdź stan kabla zasilającego. Ułóż go tak, aby znajdował się poza strefą cięcia i nie stwarzał ryzyka potknięcia.
- **Ryzyko odrzutu:** Zawsze prowadź strugarkę obiema rękami, pewnie trzymając za uchwyty. Nigdy nie zaczynaj pracy, gdy noże stykają się z obrabianym przedmiotem.

- **Pył i wióry:** Regularnie usuwaj nagromadzone wióry. Zablokowany wyrzut może doprowadzić do przegrzania silnika lub pożaru. Zaleca się korzystanie z systemu odsysania pyłu.
- **Baterie i ładowanie (wersje akumulatorowe):**
 - Używaj wyłącznie oryginalnych ładowarek i akumulatorów.
 - Uszkodzone akumulatory litowo-jonowe stwarzają ryzyko pożaru lub wybuchu.

3. Konserwacja i czyszczenie

- **Odłączenie zasilania:** Przed przystąpieniem do wymiany noży, czyszczenia lub jakichkolwiek prac konserwacyjnych, zawsze odłącz wtyczkę z gniazda zasilania lub wyjmij akumulator.
- **Stan noży:** Regularnie sprawdzaj ostrość i zamocowanie noży. Tępe lub poluzowane noże mogą pęknąć i spowodować ciężkie obrażenia.
- **Czyszczenie:** Czyść obudowę narzędzia suchą szmatką lub sprężonym powietrzem. Nie używaj wody ani płynów w pobliżu silnika.

4. Utylizacja

- **Odpady elektroniczne (WEEE):** Strugarka jest urządzeniem elektrycznym/elektronicznym. Nie wolno jej wyrzucać do zwykłego pojemnika na śmieci.
- **Recykling:** Zużyte narzędzie, noże oraz akumulatory należy przekazać do autoryzowanego punktu zbiórki zużytego sprzętu (WEEE) w celu bezpiecznej utylizacji.
- **Akumulatory:** Zużyte ogniwa należy utylizować wyłącznie w przeznaczonych do tego pojemnikach na odpady niebezpieczne.