

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla sokowirówek

(Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR)

Ważne! Sokowirówka jest urządzeniem elektrycznym wyposażonym w szybkoobrotowe elementy tnące. Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do poważnych obrażeń ciała, porażenia prądem lub uszkodzenia mienia. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z poniższymi wytycznymi.

1. Ogólne bezpieczeństwo i przeznaczenie

- **Ryzyko zranienia (Krytyczne):** Nigdy nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów (sztućców, narzędzi) do otworu wsadowego podczas pracy urządzenia. Do popychania produktów należy używać wyłącznie dołączonego do zestawu popychacza.
- **Elementy tnące:** Sito filtrujące posiada bardzo ostre ostrza u podstawy. Zachowaj szczególną ostrożność podczas montażu, demontażu oraz czyszczenia urządzenia.
- **Właściwe użytkowanie:** Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego i przygotowywania soku z owoców oraz warzyw. Nie należy używać go do kruszenia lodu lub produktów zbyt twardych (np. kości), co mogłoby uszkodzić sito.
- **Dzieci i osoby o ograniczonej sprawności:** Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez dzieci. Należy przechowywać je oraz przewód zasilający w miejscu niedostępnym dla dzieci.

2. Bezpieczeństwo użytkowania i zasilania

- **Bezpieczeństwo elektryczne (Krytyczne):**
 - Przed podłączeniem upewnij się, że napięcie w gniazdku odpowiada parametrom na tabliczce znamionowej.
 - Nigdy nie zanurzaj podstawy z silnikiem w wodzie ani innych cieczach. Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami.

- **Kontrola sita (Krytyczne):** Zawsze sprawdzaj stan sita obrotowego przed każdym użyciem. Jeśli zauważysz pęknięcia, odkształcenia lub inne uszkodzenia, natychmiast zaprzestań używania urządzenia i wymień element na nowy. Eksploatacja uszkodzonego sita przy wysokich obrotach grozi jego rozerwaniem.
- **Stabilność:** Urządzenie musi być ustawione na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni. Antypoślizgowe nóżki muszą ściśle przylegać do podłoża, aby zapobiec przemieszczaniu się sokowirówki pod wpływem wibracji.

3. Konserwacja i czyszczenie

- **Odłączenie zasilania:** Zawsze odłączaj urządzenie od prądu, jeśli pozostaje bez nadzoru, a także przed montażem, demontażem lub czyszczeniem. Przed zdjęciem pokrywy poczekaj, aż sito całkowicie przestanie się obracać.
- **Czyszczenie po pracy:** Zaleca się mycie elementów mających kontakt z żywnością bezpośrednio po użyciu, aby uniknąć zaschnięcia resztek i zablokowania drobnych oczek sita, co mogłoby prowadzić do przegrzania silnika.
- **Przerwy w pracy:** Nie dopuszczaj do ciągłej pracy urządzenia dłużej niż wskazuje instrukcja (zwykle 2–3 minuty). Po tym czasie należy pozwolić silnikowi ostygnąć, aby uniknąć ryzyka pożaru.

4. Utylizacja

- **Odpady elektroniczne (WEEE):** Sokowirówka jest sprzętem elektrycznym. Nie wolno jej wyrzucać do zwykłego pojemnika na odpady domowe.
- **Recykling:** Zużyte urządzenie należy oddać do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu odzysku surowców i bezpiecznej utylizacji części z tworzyw sztucznych i metalu.

- **Opakowanie:** Kartonowe pudełko oraz elementy zabezpieczające należy segregować zgodnie z lokalnymi przepisami o gospodarce odpadami.