

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla wypiekaczy

(Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR)

Ważne! Wypiekacz to urządzenie elektryczne, które w trakcie pracy wytwarza wysoką temperaturę. Uważnie przeczytaj poniższe ostrzeżenia. Niewłaściwe użycie może prowadzić do poparzeń, pożaru, porażenia prądem lub poważnych obrażeń mechanicznych.

1. Ogólne bezpieczeństwo i przeznaczenie

- **Ryzyko poparzenia (Krytyczne):** Powierzchnie zewnętrzne urządzenia oraz wewnętrzna komora pieczenia mogą być bardzo gorące podczas pracy i po jej zakończeniu. Zawsze używaj rękawic kuchennych przy wyjmowaniu formy do pieczenia.
- **Właściwe użytkowanie:** Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, do przygotowywania ciasta i wypieku pieczywa. Nie jest zabawką i nie powinno być obsługiwane przez dzieci bez nadzoru osób dorosłych.
- **Ryzyko zadławienia:** Małe, odłączalne elementy (np. mieszadła, klucze do wyjmowania mieszadeł, miarki) stanowią zagrożenie zadławienia dla małych dzieci.
- **Kable (Ryzyko potknięcia i uduszenia):** Przewód zasilający należy ułożyć tak, aby nie zwisał z krawędzi blatu, co mogłoby spowodować ściągnięcie urządzenia przez dziecko, oraz aby nie stanowił ryzyka potknięcia lub uduszenia.

2. Bezpieczeństwo użytkowania i zasilania

- **Bezpieczeństwo elektryczne (Krytyczne):**
 - Używaj wyłącznie gniazd elektrycznych z uziemieniem, zgodnych z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej.

- Nigdy nie zanurzaj obudowy urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie lub innych cieczach ze względu na ryzyko porażenia prądem.
- **Ryzyko pożaru:**
 - Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych (zasłony, ręczniki papierowe) ani pod szafkami wiszącymi.
 - Nie przykrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia podczas pracy.
- **Elementy ruchome:** Nie wkładaj rąk ani żadnych przedmiotów do komory pieczenia podczas pracy mieszadeł, aby uniknąć poważnych obrażeń ciała.
- **Uszkodzenia:** Nie używaj wypiekacza z uszkodzonym przewodem zasilającym, wtyczką lub jeśli urządzenie upadło albo wykazuje oznaki usterki.

3. Konserwacja i czyszczenie

- **Odłączenie zasilania:** Zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia lub montażem/demontażem akcesoriów.
- **Czyszczenie:** Przed czyszczeniem poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie. Do czyszczenia formy z powłoką nieprzywierającą nie używaj ostrych narzędzi ani metalowych myjek, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- **Konserwacja:** Nie podejmuj prób samodzielnej naprawy. Wszelkie prace serwisowe powinny być wykonywane przez autoryzowany punkt serwisowy.

4. Utylizacja

- **Odpady elektroniczne (WEEE):** Wypiekacze są odpadami elektronicznymi. Nie wolno wyrzucać ich do ogólnego kosza na śmieci.

- **Recykling:** Zużyte urządzenie należy oddać do wyznaczonego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) w celu bezpiecznego przetworzenia.
- **Opakowanie:** Elementy opakowania (folie, styropian) należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi segregacji odpadów.