

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla maszynek do włosów

(Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR)

Ważne! Maszynki do włosów są urządzeniami elektrycznymi wyposażonymi w szybko poruszające się ostrza tnące. **Niewłaściwa konserwacja ostrzy, używanie urządzenia w pobliżu wody lub strzyżenie przy uszkodzonej nakładce** może prowadzić do bolesnych zacięć skóry, infekcji, porażenia prądem oraz trwałego uszkodzenia silnika.

1. Bezpieczeństwo mechaniczne i ochrona skóry

- **Stan ostrzy (Krytyczne):** Przed każdym użyciem sprawdź, czy ząbki ostrza nie są wyłamane lub wygięte. **Używanie uszkodzonego ostrza prowadzi do bolesnego szarpania włosów oraz głębokich ran ciętych skóry głowy i szyi.**
- **Nasadki dystansowe:** Upewnij się, że nasadka grzebieniowa jest prawidłowo zatrzaśnięta. Luźna nasadka może odpaść w trakcie pracy, co skutkuje nagłym, nierównym ostrzyżeniem lub skaleczeniem odsłoniętym nożem.
- **Docisk:** Nie dociskaj maszynki zbyt mocno do skóry, szczególnie w miejscach wrażliwych (okolice uszu, pieprzyki, zgięcia szyi).

2. Bezpieczeństwo elektryczne i akumulatorowe

- **Kontakt z wodą (Zagrożenie życia):** O ile maszynka nie posiada wyraźnego certyfikatu wodoodporności (np. IPX7), **nie wolno jej używać pod prysznicem ani myć korpusu pod bieżącą wodą.** Kontakt elektroniki z wilgocią grozi śmiertelnym porażeniem prądem.
- **Ładowanie:** Używaj wyłącznie oryginalnego zasilacza. Nie zostawiaj maszynki podłączonej do ładowania w łazience w pobliżu pełnej wanny lub umywalki.
- **Akumulatory Li-ion:** Jeśli maszynka bezprzewodowa nienaturalnie nagrzewa się podczas pracy lub ładowania, natychmiast ją wyłącz.

Spuchnięta obudowa świadczy o uszkodzeniu baterii – dalsze użytkowanie grozi zapłonem.

3. Konserwacja i smarowanie

- **Oliwienie ostrzy:** Ruchome elementy tnące wymagają regularnego smarowania dedykowaną oliwką. **Brak smarowania powoduje tarcie, które rozgrzewa ostrza do temperatur mogących poparzyć skórę.**
- **Czyszczenie:** Po każdym stryżeniu usuwaj resztki włosów za pomocą pędzelka. Nagromadzone włosy wewnątrz mechanizmu blokują silnik, co prowadzi do jego przegrzania i spalenia.

4. Higiena i zdrowie

- **Dezynfekcja:** Jeśli z maszynki korzysta więcej niż jedna osoba, ostrza należy każdorazowo dezynfekować środkiem na bazie alkoholu. Zapobiega to przenoszeniu chorób skóry i pasożytów.
- **Dzieci:** Maszynka nie jest zabawką. Precyzyjne ostrza i małe elementy nasadek stanowią zagrożenie dla dzieci. Przechowuj urządzenie w bezpiecznym, suchym miejscu.

5. Utylizacja

- **Zbiórka elektroodpadów (WEEE):** Maszynki do włosów zawierają silniki, płytki drukowane oraz akumulatory. **Zabrania się wyrzucania ich do zwykłych pojemników na śmieci.** Produkt należy oddać do punktu zbiórki elektroodpadów.
- **Opakowania:** Kartonowe pudełka należy wyrzucić do papieru, a plastikowe wkładki i osłonki ostrzy do tworzyw sztucznych.