

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla krzesełek do karmienia

(Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2023/988 oraz normą bezpieczeństwa EN 14988)

Ważne! Krzeselka do karmienia służą do bezpiecznego pozycjonowania dziecka podczas posiłków. **Niewłaściwe użytkowanie jest główną przyczyną upadków z wysokości.** Należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad, aby uniknąć ciężkich urazów głowy oraz wywrócenia konstrukcji.

1. Kluczowe zasady bezpieczeństwa (Krytyczne)

- **Nadzór: Nie pozostawiaj dziecka bez opieki osoby dorosłej.** Dziecko musi znajdować się w zasięgu Twojego wzroku przez cały czas przebywania w krzeselku. Nagły ruch dziecka może spowodować utratę stabilności produktu.
- **System zabezpieczeń: Zawsze stosuj system ograniczający (pasy).** Pasy bezpieczeństwa (najlepiej 5-punktowe) muszą być prawidłowo wyregulowane i dociągnięte do ciała dziecka. Służą one nie tylko ochronie przed wypadnięciem, ale także zapobiegają podjęciu przez dziecko próby stanięcia na siedzisku. Taca nie zastępuje pasów bezpieczeństwa.
- **Stan techniczny: Nie używaj krzeselka, jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona, rozdarta lub jej brakuje.** Regularnie sprawdzaj stabilność śrub i mechanizmów blokujących.
- **Ryzyko przewrócenia:** Bądź świadomy ryzyka, jakie stwarza sytuacja, w której dziecko może odepchnąć się stopami od stołu lub jakiegokolwiek innej konstrukcji. Może to spowodować gwałtowne wywrócenie krzeselka do tyłu.

2. Ograniczenia wiekowe i wagowe

- **Przeznaczenie:** Produkt jest **przeznaczony dla dzieci potrafiących samodzielnie siedzieć (zazwyczaj od ok. 6 miesiąca życia), do 3 lat**

lub o maksymalnej wadze 15 kg (chyba że instrukcja szczegółowa stanowi inaczej).

- **Ustawienie oparcia: Oparcie w pozycji pionowej przeznaczone jest tylko dla dzieci powyżej 6. miesiąca życia.** Młodsze dzieci (korzystające z funkcji leżaczka, jeśli model ją posiada) muszą przebywać w pozycji półleżącej, aby odciążyć kręgosłup.

3. Stabilność i otoczenie

- **Ryzyko odepchnięcia:** Bądź świadomy ryzyka przewrócenia, gdy dziecko może odepchnąć się stopami od stołu lub jakiegokolwiek innej konstrukcji.
- **Podłoże:** Krzeselko należy ustawić na poziomej i stabilnej nawierzchni. Nigdy nie stawiaj krzeselka na podwyższeniu (np. na stole lub kanapie).
- **Zagrożenia zewnętrzne:** Trzymaj produkt z dala od źródeł otwartego ognia, grzejników, przewodów elektrycznych oraz sznurków od rolet (ryzyko uduszenia).

4. Montaż i obsługa

- **Blokady mechaniczne:** Przed posadzeniem dziecka upewnij się, że wszystkie mechanizmy składania i blokady są całkowicie zatrzaśnięte. Dotyczy to szczególnie modeli składanych i krzeselek montowanych na blat stołu.
- **Regulacja:** Wszelkie czynności regulacyjne (zmiana wysokości siedziska, montaż tacy) powinny być wykonywane bez dziecka w krzeselku, aby uniknąć przytrzaśnięcia kończyn.
- **Montaż tacy:** Taca nie jest elementem zabezpieczającym dziecko przed wypadnięciem – tę funkcję pełnią wyłącznie pasy. Zawsze sprawdzaj, czy taca jest poprawnie zablokowana w szynach.

5. Konserwacja i utylizacja

- **Higiena:** Siedzisko i tackę należy regularnie czyścić łagodnymi detergentami. Zalegające resztki jedzenia w szczelinach mechanizmów składania mogą prowadzić do rozwoju bakterii i blokowania blokad bezpieczeństwa.
- **Kontrola zużycia:** Regularnie sprawdzaj, czy śruby nie uległy poluzowaniu oraz czy elementy plastikowe i tapicerka nie mają pęknięć lub ostrych krawędzi. Uszkodzone krzeselko należy wycofać z eksploatacji.
- **Recykling:** Po zakończeniu okresu eksploatacji produkt należy przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), segregując elementy metalowe, plastikowe i tkaniny.