

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla nożyc do żywopłotu

(Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR)

Ważne! Nożyce do żywopłotu są narzędziami tnącymi o dużej mocy, zdolnymi do zadawania poważnych obrażeń. Używanie ich wymaga skupienia i ścisłego przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Niewłaściwe użycie może prowadzić do **amputacji, głębokich ran, porażenia prądem lub pożaru**.

1. Ryzyko kontuzji mechanicznej i ran (Krytyczne)

- **Kontakt z ostrzem (Krytyczne): Nigdy nie dotykaj ostrzy** (zwłaszcza w modelach z napędem) rękoma, nawet gdy urządzenie jest wyłączone. Istnieje ryzyko poważnych ran.
- **Ubranie ochronne (Krytyczne): Zawsze noś odpowiedni osobisty sprzęt ochronny (PPE):**
 - **Okulary lub osłona twarzy** (ochrona przed odpryskami i gałęziami).
 - **Rękawice ochronne** (antywibracyjne i antyprzecięciowe, jeśli to możliwe).
 - **Mocne obuwie i długie spodnie.**
 - **Ochrona słuchu** (w przypadku modeli spalinowych).
- **Kontrola piły:** Podczas pracy **zawsze trzymaj nożyce obiema rękami** i upewnij się, że masz stabilną i pewną pozycję.

2. Bezpieczeństwo elektryczne i paliwowe

- **Kabel zasilający (Krytyczne, modele elektryczne): Uważaj na kabel zasilający** podczas cięcia. Istnieje wysokie ryzyko **przecięcia kabla ostrzem i porażenia prądem**. Używaj tylko przedłużaczy przeznaczonych do użytku zewnętrznego.

- **Woda i wilgoć (Krytyczne):** Nigdy nie używaj nożyc elektrycznych ani akumulatorowych w deszczu, mokrych warunkach lub w pobliżu wody.
- **Paliwo (Spalinowe):**
 - Tankowanie wykonuj **wyłącznie na zewnątrz**, z dala od źródeł ognia i ciepła.
 - Nigdy nie tankuj, gdy silnik pracuje lub jest gorący (ryzyko pożaru).
 - Używaj odpowiedniej mieszanki paliwowej (paliwo + olej do dwusuwów).

3. Bezpieczeństwo użytkowania i środowiska pracy

- **Odległość od ludzi i zwierząt (Krytyczne):** Podczas pracy **trzymaj osoby postronne, dzieci i zwierzęta w bezpiecznej odległości** (co najmniej 15 metrów).
- **Sprawdzanie żywopłotu (Krytyczne):** Przed rozpoczęciem cięcia **sprawdź dokładnie żywopłot** pod kątem ukrytych elementów, takich jak **kable elektryczne, metalowe druty, ogrodzenia lub rury**. Uderzenie w metal może uszkodzić nożyce i spowodować niebezpieczny odrzut lub porażenie prądem.
- **Wyłączanie:** Po zakończeniu pracy, przed czyszczeniem, konserwacją lub w przypadku zatkania ostrzy, **ZAWSZE odłącz urządzenie od zasilania** (wyciągnij wtyczkę lub wyjmij akumulator).

4. Konserwacja

- **Ostrzenie:** Ostrza muszą być ostre. Tępe ostrza zwiększają wysiłek i ryzyko utraty kontroli.
- **Smarowanie:** Regularnie smaruj ostrza zgodnie z instrukcją.
- **Przechowywanie:** Przechowuj nożyce z nałożoną **osłoną ostrza**, poza zasięgiem dzieci, w suchym miejscu.