

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla szczotek prostujących

(Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR)

Ważne! Szczotka prostująca to urządzenie elektryczne, które generuje wysoką temperaturę i ma bezpośredni kontakt z ciałem. Uważnie przeczytaj poniższe ostrzeżenia. Niewłaściwe użycie może prowadzić do oparzeń skóry, porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia włosów.

1. Ogólne bezpieczeństwo i przeznaczenie

- **Ryzyko oparzeń (Krytyczne):** Elementy grzejne szczotki osiągają bardzo wysokie temperatury. Nigdy nie dotykaj gorącej powierzchni urządzenia ani nie zbliżaj jej bezpośrednio do skóry głowy, uszu czy szyi.
- **Właściwe użytkowanie:** Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do prostowania i stylizacji suchych włosów ludzkich. Nie jest zabawką i nie powinno być używane do stylizacji peruk syntetycznych ani sierści zwierząt.
- **Ryzyko zadławienia:** Małe elementy, takie jak nasadki lub elementy obudowy, mogą stanowić zagrożenie zadławienia dla małych dzieci.
- **Kable (Ryzyko uduszenia):** Długie przewody zasilające mogą stanowić ryzyko splątania lub uduszenia, zwłaszcza u małych dzieci.

2. Bezpieczeństwo użytkowania i higiena

- **Kontakt z wodą (Krytyczne):** Nigdy nie używaj urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek lub innych zbiorników z wodą. Ryzyko śmiertelnego porażenia prądem.
- **Higiena (Krytyczne):** Regularnie usuwaj ze szczotki resztki włosów i produktów do stylizacji, aby zapobiec ich przypalaniu i ryzyku pożaru. Nie dziel się urządzeniem z innymi bez uprzedniego oczyszczenia, aby zapobiec infekcjom skóry głowy.

- **Bezpieczeństwo elektryczne:**

- Używaj wyłącznie gniazd o odpowiednim napięciu, zgodnym z tabliczką znamionową urządzenia.
 - Po użyciu zawsze wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Samo wyłączenie przyciskiem nie odcina całkowicie zasilania.
- **Ryzyko pożaru:** Nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru. Nie kładź gorącej szczotki na powierzchniach nieodpornych na wysoką temperaturę.
 - **Uszkodzenia:** Nie używaj szczotki, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone.

3. Konserwacja i czyszczenie

- **Odlączenie zasilania i chłodzenie:** Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania i odczekaj do jego całkowitego ostygnięcia przed przystąpieniem do czyszczenia.
- **Czyszczenie:** Urządzenie czyść miękką, lekko wilgotną szmatką. Nigdy nie zanurzaj szczotki w wodzie ani innych cieczach.

4. Utylizacja

- **Odpady elektroniczne (WEEE):** Szczotki prostujące są odpadami elektronicznymi. Nie wyrzucaj ich do ogólnego kosza na śmieci.
- **Recykling:** Zużyte urządzenie należy zutylizować w wyznaczonych punktach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).