

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla pralko-suszarek do zabudowy

(Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR)

Ważne! Pralko-suszarka to urządzenie elektryczne o dużej mocy, pracujące z wodą i wysoką temperaturą. Uważnie przeczytaj poniższe ostrzeżenia. Niewłaściwe użycie może prowadzić do pożaru, porażenia prądem, zalania lub poważnych obrażeń ciała.

1. Ogólne bezpieczeństwo i przeznaczenie

- **Ryzyko pożaru (Krytyczne):** Nigdy nie susz w urządzeniu materiałów, które zostały zabrudzone substancjami łatwopalnymi (oleje, rozpuszczalniki, odplamiacze). Pozostałości tych substancji pod wpływem wysokiej temperatury mogą doprowadzić do samozapłonu.
- **Właściwe użytkowanie:** Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, do prania i suszenia tkanin nadających się do obróbki mechanicznej. Nie jest zabawką.
- **Bezpieczeństwo dzieci i zwierząt:** Ze względu na ryzyko zamknięcia się w bębnie (ryzyko uduszenia), nie pozwalaj dzieciom ani zwierzętom wchodzić do wnętrza urządzenia.
- **Małe elementy:** Detergenty w kapsułkach lub małe przedmioty wyjęte z kieszeni (monety, guziki) stanowią zagrożenie zadławienia dla dzieci.

2. Bezpieczeństwo instalacji i użytkowania

- **Instalacja do zabudowy (Krytyczne):** Urządzenie musi być zainstalowane zgodnie z instrukcją montażu w dedykowanej wnęce meblowej. Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec przegrzaniu podzespołów.

- **Zasilanie elektryczne:**

- Używaj wyłącznie uziemionych gniazd elektrycznych o odpowiednich parametrach.
- Nie podłączaj urządzenia za pomocą przedłużaczy ani rozgałęźników (ryzyko pożaru w wyniku przeciążenia instalacji).

- **Ryzyko oparzenia:** Podczas cyklu suszenia oraz bezpośrednio po jego zakończeniu, szklane drzwiczki bębna oraz pranie mogą być bardzo gorące. Zachowaj ostrożność przy otwieraniu.

- **Zabezpieczenie przed zalaniem:** Regularnie sprawdzaj szczelność węży dopływowych i odpływowych. Uszkodzone węże należy natychmiast wymienić.

3. Konserwacja i czyszczenie

- **Odłączenie zasilania:** Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub czyszczenia filtra, zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania.
- **Czyszczenie filtra:** Regularnie czyść filtr pompy odpływowej oraz usuwaj kłaczki po cyklu suszenia, aby zapewnić wydajną pracę i zapobiec ryzyku przegrzania.
- **Utrzymanie czystości:** Czyść obudowę wilgotną szmatką. Unikaj stosowania agresywnych środków chemicznych, które mogłyby uszkodzić uszczelki lub elementy sterujące.

4. Utylizacja

- **Odpady elektroniczne (WEEE):** Pralko-suszarka jest odpadem wielkogabarytowym. Nie wyrzucaj jej do ogólnego kosza na śmieci.
- **Recykling:** Zutilizuj zużyte urządzenie w wyznaczonych punktach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Przed oddaniem do utylizacji utnij kabel zasilający i zniszcz blokadę drzwiczek, aby uniemożliwić dzieciom zamknięcie się w środku.