

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla odtwarzaczy Blu-ray

(Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR)

Ważne! Odtwarzacz Blu-ray jest precyzyjnym urządzeniem elektronicznym wykorzystującym wiązkę laserową do odczytu danych. Uważnie przeczytaj poniższe ostrzeżenia. Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia wzroku, porażenia prądem lub pożaru.

1. Ogólne bezpieczeństwo i przeznaczenie

- **Bezpieczeństwo lasera (Krytyczne):** Urządzenie wykorzystuje system laserowy klasy 1. Nie zdejmuj obudowy ani nie próbuj modyfikować mechanizmu czytnika. Bezpośredni kontakt wzrokowy z wiązką lasera (niewidoczną dla oka) może spowodować nieodwracalne uszkodzenie wzroku.
- **Właściwe użytkowanie:** Odtwarzacz jest przeznaczony wyłącznie do odczytu płyt optycznych oraz plików multimedialnych w suchych pomieszczeniach. Nie jest zabawką. Dzieci powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem dorosłych.
- **Ryzyko zadławienia:** Małe elementy, takie jak baterie do pilota, zaślepki portów czy drobne akcesoria, stanowią zagrożenie zadławienia dla dzieci i zwierząt.
- **Kable (Ryzyko uduszenia i potknięcia):** Kable zasilające i HDMI należy układać w sposób uniemożliwiający ich splątanie, zapętlenie wokół szyi lub przypadkowe potknięcie się.

2. Bezpieczeństwo użytkowania i zasilania

- **Zasilanie i kable (Krytyczne):** * Używaj wyłącznie certyfikowanych przewodów zasilających.
 - Jeśli wtyczka lub kabel są uszkodzone, nie podłączaj urządzenia do prądu – grozi to porażeniem prądem lub pożarem.

- Odlączaj urządzenie z gniazdka podczas burzy lub gdy nie będzie używane przez dłuższy czas.
- **Wentylacja:** Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych na obudowie. Nie stawiaj urządzenia na miękkich powierzchniach (dywan, łóżko) ani w ciasnych wnękach bez obiegu powietrza, co może doprowadzić do przegrzania.
- **Baterie w pilocie:** Wyciekające baterie mogą spowodować oparzenia chemiczne. Nie mieszaj różnych typów baterii ani baterii nowych ze zużytymi.
- **Wilgoć i kondensacja:** Jeśli urządzenie zostało przeniesione z zimnego do ciepłego pomieszczenia, odczekaj min. 2 godziny przed włączeniem, aby uniknąć zwarcia spowodowanego skroploną parą wodną.

3. Konserwacja i czyszczenie

- **Ryzyko porażenia:** Przed przystąpieniem do czyszczenia zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- **Czyszczenie soczewki:** Nie wkładaj żadnych przedmiotów do szczeliny napędu. Do czyszczenia soczewki używaj wyłącznie dedykowanych płyt czyszczących.
- **Obudowa:** Czyść urządzenie suchą, miękką szmatką. Nie używaj płynów, rozpuszczalników ani sprayów, które mogłyby dostać się do wnętrza przez otwory wentylacyjne.

4. Utylizacja

- **Odpady elektroniczne (WEEE):** Odtwarzacze Blu-ray są odpadami elektronicznymi. Nie wolno wyrzucać ich do ogólnego kosza na odpady domowe.
- **Recykling:** Zużyte urządzenie należy oddać do wyznaczonego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE).

- **Usuwanie danych:** Jeśli odtwarzacz posiada funkcje inteligentne (Smart), przed utylizacją wykonaj reset fabryczny, aby usunąć swoje dane logowania do aplikacji i sieci Wi-Fi.