

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla golarek damskich

(Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR)

Ważne! Golarka damska jest urządzeniem elektrycznym wyposażonym w szybkoobrotowe ostrza tnące. Uważnie przeczytaj poniższe ostrzeżenia. Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do zranień, infekcji skóry, porażenia prądem lub pożaru.

1. Ogólne bezpieczeństwo i przeznaczenie

- **Ryzyko zranienia (Krytyczne):** Urządzenie posiada ostre elementy tnące. Nigdy nie używaj golarki, jeśli folia tnąca lub blok ostrzy są uszkodzone, pęknięte lub odkształcone – grozi to poważnymi skaleczeniami skóry.
- **Właściwe użytkowanie:** Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do usuwania owłosienia na ciele kobiet. Nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- **Ryzyko zadławienia:** Małe elementy, takie jak nasadki dystansowe, pędzelki do czyszczenia lub osłonki głowicy, stanowią zagrożenie zadławienia dla małych dzieci.
- **Kable (Ryzyko uduszenia):** Przewód ładowarki może stanowić ryzyko zaplątania lub uduszenia, zwłaszcza u niemowląt i małych dzieci.

2. Bezpieczeństwo użytkowania i zasilania

- **Kontakt z wodą (Krytyczne):** Jeśli urządzenie nie posiada oznaczenia "Wodoodporne" (IPX7 lub wyższe), nie wolno używać go pod prysznicem ani w wannie. Nigdy nie ładuj urządzenia w pobliżu wody (np. nad umywalką wypełnioną wodą).
- **Zasilanie i ładowanie:**
 - Używaj wyłącznie oryginalnego kabla i zasilacza dostarczonego przez producenta.

- Nie używaj ładowarki z uszkodzoną izolacją kabla lub pękniętą obudową wtyczki – grozi to porażeniem prądem.
- **Akumulatory litowo-jonowe:** W przypadku zauważenia nadmiernego nagrzewania się rękojeści podczas ładowania lub użytkowania, natychmiast odłącz urządzenie od prądu. Może to świadczyć o awarii akumulatora i ryzyku pożaru.
- **Zdrowie skóry:** Nie używaj golarki na skórze z otwartymi ranami, oparzeniami słonecznymi, egzemą lub aktywnym trądzikiem.

3. Konserwacja, higiena i czyszczenie

- **Higiena (Ryzyko infekcji):** Golarka jest urządzeniem osobistym. Ze względów higienicznych nie powinna być używana przez więcej niż jedną osobę. Po każdym użyciu należy oczyścić głowicę z pozostałości włosów i naskórka.
- **Czyszczenie:** * Przed czyszczeniem wodą (jeśli model na to pozwala) zawsze odłącz kabel zasilający.
 - Do czyszczenia nie używaj alkoholu etylowego o wysokim stężeniu ani rozpuszczalników, które mogą uszkodzić elementy plastikowe i uszczelki.
- **Wymiana części:** Regularnie wymieniaj folię tnącą i nożyki zgodnie z zaleceniami producenta, aby zachować bezpieczeństwo i skuteczność golenia.

4. Utylizacja

- **Odpady elektroniczne (WEEE):** Golarki elektryczne są odpadami elektronicznymi zawierającymi akumulatory. Nie wolno wyrzucać ich do ogólnego kosza na odpady domowe.
- **Recykling:** Zużyte urządzenie należy oddać do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

- **Baterie:** Przed utylizacją (jeśli konstrukcja na to pozwala) należy wyjąć akumulator i zutylizować go w dedykowanym pojemniku na baterie.