

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla koców i ocieplaczy elektrycznych

(Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR)

Ważne! Kocy i ocieplacze elektryczne są urządzeniami grzewczymi mającymi bezpośredni kontakt z ciałem użytkownika. Niewłaściwe użytkowanie, uszkodzenie przewodów lub nieprawidłowe przechowywanie mogą prowadzić do pożaru, poważnych poparzeń lub porażenia prądem.

1. Ogólne bezpieczeństwo i przeznaczenie

- **Ryzyko poparzenia (Krytyczne):** Długotrwałe stosowanie urządzenia na wysokim ustawieniu temperatury może spowodować oparzenia skóry, nawet jeśli temperatura nie wydaje się ekstremalnie wysoka. Osoby o ograniczonej wrażliwości na ciepło (np. diabetycy, osoby starsze) powinny zachować szczególną ostrożność.
- **Ograniczenia użytkowe (Krytyczne):** Urządzenie nie może być używane przez osoby bezradne, małe dzieci (poniżej 3 lat) oraz osoby niewrażliwe na ciepło, które nie są w stanie zareagować na przegrzanie. Dzieci powyżej 3 lat mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem dorosłych i przy ustawieniu najniższej temperatury.
- **Ryzyko pożaru:** Nie używaj koca, gdy jest złożony, pognieciony lub zwinięty. Może to doprowadzić do miejscowego przegrzania elementów grzejnych i zapłonu materiału.
- **Bezpieczeństwo zwierząt:** Nie pozwalaj zwierzętom domowym kłaść się na urządzeniu ani drapać jego powierzchni. Pazury lub zęby mogą uszkodzić izolację przewodów grzejnych, co grozi porażeniem prądem lub pożarem.
- **Zakaz używania szpilek:** Nigdy nie wbijaj w koc szpilek, agrafek ani innych ostrych przedmiotów, ponieważ mogą one uszkodzić wewnętrzne przewody elektryczne.

2. Bezpieczeństwo elektryczne i eksploatacja

- **Wilgoć i woda (Krytyczne):** Nigdy nie używaj koca, jeśli jest mokry lub wilgotny. Jeśli urządzenie zostanie zamoczone, należy je natychmiast odłączyć od zasilania i całkowicie wysuszyć przed ponownym włączeniem. Nie używaj koca w łóżkach wodnych.
- **Przewód zasilający i kontroler:** Używaj wyłącznie oryginalnego kontrolera dostarczonego z produktem. Nie zakrywaj kontrolera kocem, poduszką ani innymi przedmiotami podczas pracy, ponieważ musi on mieć zapewnioną wentylację.
- **Kontrola stanu technicznego:** Przed każdym użyciem sprawdź, czy koc, przewód zasilający i wtyczka nie noszą śladów zużycia lub uszkodzeń (np. przetarcia materiału, widoczne przewody, nadpalenia). Jeśli zauważysz jakiejkolwiek nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań użytkowania.
- **Odłączanie od zasilania:** Zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane. Nie ciągnij za przewód – zawsze chwytaj za obudowę wtyczki.

3. Konserwacja, czyszczenie i przechowywanie

- **Pranie i czyszczenie:** Przed praniem należy bezwzględnie odłączyć przewód zasilający z kontrolerem (o ile model na to pozwala). Stosuj się ściśle do instrukcji prania umieszczonej na metce. Zbyt częste pranie mechaniczne może skrócić żywotność elementów grzejnych.
- **Suszenie:** Nigdy nie włączaj koca w celu jego wysuszenia. Nie używaj klamerek do bielizny w miejscach, gdzie przebiegają przewody grzejne. Nie prasuj koca elektrycznego.
- **Przechowywanie:** Podczas przechowywania nie kładź na kocu ciężkich przedmiotów, które mogłyby spowodować trwałe zagniecenia lub przełamanie wewnętrznych przewodów grzejnych. Przechowuj produkt w suchym miejscu, najlepiej w oryginalnym opakowaniu.

4. Utylizacja

- **ZSEE (Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny):** Koce elektryczne zawierają komponenty elektroniczne i nie mogą być wyrzucane do zwykłych pojemników na odpady komunalne.
- **Recykling:** Zużyte urządzenie należy oddać do punktu zbiórki elektroodpadów. Materiały tekstylne mogą zostać oddzielone od elementów elektrycznych w procesie recyklingu.
- **Opakowanie:** Kartony i folie zabezpieczające należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na surowce wtórne (papier/tworzywa sztuczne) zgodnie z lokalnymi przepisami.