

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla opiekaczy do kanapek

(Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR)

Ważne! Opiekacze to urządzenia grzewcze o wysokiej mocy, które w krótkim czasie osiągają temperatury powyżej **200°C**. **Zamykanie urządzenia na siłę przy zbyt grubych kanapkach, używanie metalowych sztućców na płytach oraz kontakt z gorącym serem lub parą** może prowadzić do pożaru, poważnych oparzeń dłoni oraz trwałego uszkodzenia urządzenia.

1. Bezpieczeństwo termiczne i ryzyko oparzeń

- **Gorące powierzchnie (Krytyczne):** Podczas pracy obudowa opiekacza (szczególnie elementy metalowe) nagrzewa się do wysokich temperatur. **Zawsze używaj dedykowanego uchwytu (rączki) do otwierania i zamykania urządzenia.**
- **Gorące nadzienie:** Ser i inne składniki wewnątrz kanapek stają się płynne i osiągają temperaturę znacznie wyższą niż pieczywo. Zachowaj ostrożność podczas wyjmowania i jedzenia – wyciekający gorący ser może spowodować głębokie oparzenia skóry.
- **Uderzenie pary:** Przy otwieraniu opiekacza z urządzenia wydostaje się gorąca para wodna. Nie pochylaj twarzy nad urządzeniem i trzymaj ręce w bezpiecznej odległości od krawędzi płyt grzewczych.

2. Bezpieczeństwo mechaniczne i ochrona powłok

- **Zamykanie urządzenia:** Jeśli opiekacz nie daje się swobodnie zamknąć na zatrzask, nie dociskaj go na siłę. Nadmiar składników może spowodować pęknięcie zawiasów, uszkodzenie zatrzasku lub gwałtowny wytrysk gorącego tłuszczu na zewnątrz.
- **Narzędzia kuchenne:** Płyty grzewcze pokryte są delikatną powłoką nieprzywierającą. **Nigdy nie używaj noży, widelców ani innych metalowych przedmiotów do wyjmowania kanapek.** Uszkodzenie powłoki powoduje przywieranie jedzenia i może prowadzić do

uwalniania się szkodliwych substancji do żywności. Używaj wyłącznie przyborów drewnianych lub silikonowych.

- **Stabilność:** Ustawiaj opiekacz wyłącznie na płaskiej, twardej i odpornej na ciepło powierzchni, z dala od krawędzi blatu, aby uniknąć przypadkowego zrzucenia go przez dzieci lub zwierzęta.

3. Bezpieczeństwo elektryczne i ppoż.

- **Nadzór nad pracą:** Nigdy nie pozostawiaj włączonego opiekacza bez nadzoru. Pieczywo może się zapalić, jeśli czas opiekania będzie zbyt długi. W przypadku pojawienia się ognia lub gęstego dymu, natychmiast wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
- **Woda i czyszczenie:** Przed czyszczeniem bezwzględnie odłącz urządzenie od prądu i poczekaj, aż całkowicie ostygnie. **Nigdy nie zanurzaj całego opiekacza w wodzie** ani nie myj go pod bieżącą wodą. Do czyszczenia używaj wilgotnej ściereczki.
- **Przewód zasilający:** Upewnij się, że kabel nie dotyka gorących części obudowy ani płyt grzewczych. Stopienie izolacji kabla grozi porażeniem prądem i zwarcie instalacji.

4. Higiena i konserwacja

- **Resztki jedzenia:** Regularnie usuwaj okruchy i resztki tłuszczu z okolic zawiasów oraz krawędzi płyt. Stary tłuszcz może jełczeć, dymić przy kolejnym użyciu, a w skrajnych przypadkach stać się pożywką dla bakterii.
- **Pierwsze użycie:** Przy pierwszym uruchomieniu może pojawić się lekki dym lub specyficzny zapach (wypalanie pozostałości fabrycznych). Jest to zjawisko normalne, jednak zaleca się wykonanie pierwszego podgrzania bez żywności w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

5. Utylizacja

- **Zbiórka elektroodpadów (WEEE):** Opiekacz to urządzenie elektryczne zawierające grzałki i termostaty. **Zabrania się wyrzucania go do zwykłych pojemników na odpady komunalne.** Zużyty sprzęt należy oddać do punktu zbiórki elektroodpadów (PSZOK).
- **Opakowania:** Kartonowe pudełka i foliowe zabezpieczenia należy segregować zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi papieru i tworzyw sztucznych.