

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla selfie sticków

(Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR)

Ważne! Selfie sticki to teleskopowe akcesoria umożliwiające oddalenie telefonu od użytkownika. **Korzystanie z nich w pobliżu linii wysokiego napięcia, podczas burzy, w miejscach o dużym natężeniu ruchu lub przy silnym wietrze** może prowadzić do porażenia prądem, upadku telefonu oraz poważnych wypadków zagrażających zdrowiu i życiu.

1. Bezpieczeństwo otoczenia i ryzyko porażenia

- **Linie energetyczne (Krytyczne):** Nigdy nie używaj selfie sticka w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych. Wysunięty teleskop (często wykonany z aluminium lub włókna węglowego) przewodzi prąd. Zbliżenie go do przewodów może spowodować przeskok łuku elektrycznego i **śmiertelne porażenie prądem**, nawet bez bezpośredniego dotknięcia linii.
- **Warunki pogodowe:** Nie używaj urządzenia podczas burzy. Selfie stick działa jak piorunochron, drastycznie zwiększając ryzyko trafienia piorunem.
- **Miejsca publiczne i ruch drogowy:** Używanie selfie sticka w tłumie, na peronach kolejowych lub w pobliżu jezdni rozprasza uwagę i może doprowadzić do potknięcia, upadku lub uderzenia osób postronnych.

2. Stabilność mechaniczna i ochrona telefonu

- **Siła zacisku uchwytu:** Przed każdym użyciem sprawdź, czy sprężyna lub śruba mocująca telefon działa prawidłowo. Zbyt słaby uścisk może spowodować wysunięcie się telefonu przy gwałtownym ruchu, natomiast zbyt silny może uszkodzić ramkę lub ekran urządzenia.
- **Blokada teleskopu:** Upewnij się, że poszczególne sekcje kija są zablokowane (jeśli model posiada system obrotowy). Samoczynne złożenie się teleskopu podczas nagrywania grozi upadkiem sprzętu.

- **Funkcja statywu (Tripod):** Jeśli Twój selfie stick posiada rozkładane nóżki, używaj ich wyłącznie na płaskiej, twardej powierzchni. Na wietrze lub nierównym terenie wysunięty kij staje się niestabilny i może zostać przewrócony przez podmuch powietrza, niszcząc telefon.

3. Bezpieczeństwo akumulatorowe i Bluetooth

- **Ładowanie pilota:** Jeśli urządzenie posiada bezprzewodowy pilot Bluetooth, używaj do ładowania wyłącznie certyfikowanych kabli USB. Nadmierne nagrzewanie się pilota podczas ładowania może świadczyć o uszkodzeniu mikro-akumulatora – w takim przypadku przerwij użytkowanie.
- **Baterie guzikowe:** Wiele modeli korzysta z baterii CR2032. Są one ekstremalnie niebezpieczne w przypadku połknięcia przez dzieci (powodują oparzenia chemiczne przełyku w ciągu 2 godzin). Zawsze upewnij się, że klapka baterii jest solidnie zamknięta.

4. Ergonomia i obsługa

- **Przytrzaśnięcia:** Zachowaj ostrożność podczas składania teleskopu oraz rozkładania nóżek statywu. Ruchome elementy mogą bolesne przytrzasnąć skórę dłoni lub palce.
- **Obciążenie nadgarstka:** Długotrwałe trzymanie w pełni wysuniętego selfie sticka z ciężkim smartfonem może powodować nadmierne obciążenie stawu nadgarstkowego i łokciowego. Robienie częstych przerw zapobiega kontuzjom.
- **Zakazy lokalne:** Pamiętaj, że w wielu miejscach (muzea, parki rozrywki, stadiony) używanie selfie sticków jest zabronione ze względów bezpieczeństwa. Zawsze stosuj się do regulaminu obiektu.

5. Utylizacja

- **Zbiórka elektroodpadów (WEEE):** Selfie sticki z funkcją Bluetooth lub wbudowanym kablem spustowym migawki zawierają elektronikę. **Zabrania się wyrzucania ich do domowych śmieci.** Urządzenie należy oddać do punktu zbiórki elektroodpadów.

- **Materialy metalowe:** Aluminiowe rurki teleskopu są cennym surowcem wtórnym.
- **Opakowania:** Kartonowe pudełka i foliowe woreczki należy segregować zgodnie z przeznaczeniem (papier / tworzywa sztuczne).