

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla wizualizerów

(Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR)

Ważne! Wizualizer to precyzyjne urządzenie optyczno-elektroniczne. Uważnie przeczytaj poniższe ostrzeżenia. Niewłaściwe użycie może prowadzić do porażenia prądem, pożaru, urazów mechanicznych lub uszkodzenia wzroku.

1. Ogólne bezpieczeństwo i przeznaczenie

- **Ryzyko porażenia prądem (Krytyczne):** Nie używaj urządzenia w pobliżu wody lub źródeł wilgoci. Nigdy nie dotykaj wtyczki ani kabla zasilającego mokrymi rękami.
- **Właściwe użytkowanie:** Wizualizer jest przeznaczony do przechwytywania i wyświetlania obrazów obiektów oraz dokumentów wewnątrz pomieszczeń. Nie jest zabawką.
- **Ryzyko zadławienia:** Małe elementy, takie jak nasadki na obiektywy, śruby montażowe czy piloty zdalnego sterowania, stanowią zagrożenie dla małych dzieci i zwierząt.
- **Bezpieczeństwo fotobiologiczne:** Nie patrz bezpośrednio w źródło światła LED wizualizera, gdy jest on włączony, aby uniknąć zmęczenia lub uszkodzenia wzroku.
- **Kable (Ryzyko uduszenia i potknięcia):** Długie kable zasilające i sygnałowe (HDMI/USB) powinny być ułożone tak, aby nie stwarzały ryzyka potknięcia się ani owinięcia wokół szyi.

2. Bezpieczeństwo użytkowania i stabilność

- **Stabilność (Krytyczne):** Urządzenie należy ustawić na płaskiej, stabilnej powierzchni. Niewłaściwe umiejscowienie może spowodować przewrócenie się urządzenia i obrażenia ciała lub uszkodzenie sprzętu.

- **Ruchome elementy:** Podczas regulacji ramienia wizualizera i głowicy kamery zachowaj ostrożność, aby uniknąć przytrzaśnięcia palców w przegubach urządzenia.
- **Źródła zasilania:** Używaj wyłącznie zasilaczy i kabli dostarczonych przez producenta lub posiadających odpowiednie certyfikaty zgodności.
- **Wentylacja i przegrzewanie:** Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych. Unikaj używania urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, co może prowadzić do ryzyka pożaru.
- **Uszkodzenia:** Nie używaj urządzenia, jeśli obudowa, soczewka lub kable są widocznie uszkodzone.

3. Konserwacja i czyszczenie

- **Odłączenie zasilania:** Przed przystąpieniem do czyszczenia zawsze odłącz wizualizer od źródła zasilania.
- **Czyszczenie optyki:** Soczewkę obiektywu czyść wyłącznie miękką, suchą ściereczką z mikrofibry. Nie używaj agresywnych środków chemicznych ani płynów, które mogłyby przedostać się do wnętrza obudowy.

4. Utylizacja

- **Odpady elektroniczne (WEEE):** Wizualizery są odpadami elektronicznymi. Nie wolno wyrzucać ich do zwykłych pojemników na odpady domowe.
- **Recykling:** Zużyty sprzęt należy przekazać do wyznaczonego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) w celu bezpiecznego dla środowiska przetworzenia.